DENON

WARTUNGSANLEITUNG

TYP DN-770R

STEREO CASSETTENDECK



- INHALTSVERZEICHNIS -

BEDIENUNGSANLEITUNG	
TECHNISCHE DATEN	
BLOCKDIAGRAMM	
PEGELDIAGRAMM	11
ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE	
EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS	14
EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS	15~17
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG	
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG	19
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (A)	20
TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (A)	21
TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (B)	22
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (B)	23
TEILELISTE DES 1U-2659 AUDIO-GERÄTES	24~26
TEILELISTE DES 1U-2660 KONTROLLE-GERÄTES	
TEILELISTE DES 3U-2525 LEISTUNGS-GERÄTES	28
TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR	28
STECKPLATTE DES 1U-2659 AUDIO-GERÄTES	29
STECKPLATTE DES 1U-2660 KONTROLLE-GERÄTES	30
STECKPLATTE DES 3U-2525 LEISTUNGS-GERÄTES	30
HALBLEITER	31
KABELDIAGRAMM	32
BÜNDELDIAGRAMM	32
SCHEMATISCHES DIAGRAMM	33~34

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

STEREO CASSETTE TAPE DECK **DN-770R**

BEDIENUNGSANLEITUNG



MPORTANT TO SAFETY

TO PREVENT PIRE OR SHOCK HAZASD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO BAIN OR MOISTURE.

CAUTION:

- I intuit the recovery and extend to the control of the control of

Please, record and retain the Model name and seelal number of your set above on the rating label.

Serial No.

Serial No.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR SACKI, NO USER SERVICEABLE PARTS RESIDES RETER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

equiterral triangle in intended to alent the user of the presence of utrianslated "despecies voltage" seithin per perchastral enclosure that may be of sufficient magalisade to constitute a risk of electric electric respirates The lightning flash with arrowhead symbol within an

ins acclaration point within an equileteral idensity in theodols to alter the user of the presence of important operating and mannessence iterofering instruction in the literature economyanging the application.

FOR U.S.A. & CAMADA MODEL ONLY

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS IPOLARIZED, PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER CULLIT UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSIGNATED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

POUR LES MODELES AMERICANS ET CANADIENS UNQUEMENT

POUR PREVENR LES CHOCS ELECTRADLES ME PAS UTULISES CETTE
FRICE POLAMBES ANYCL UN PROMOVABATED NE PRISE DE
COURANT DU UNE AUTHE SONTE DE COLRANT, SALF SE LES
LAMES PRUVENT ETRE INSERES A FOND SANE EN LARGER
AUCUNE FRE INSERES A FOND SANE EN LARGER
AUCUNE PARTE A DECOUNTER. ATTENTION

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

mains lead of this apparatus may not The wires in this mains lead are coloured in accordance with correspond with the celeured manifegs identifying the ten Brown: Uve Ston: Neutral he colours of the wires in the

The view field proceed as follows.

The view fruity proceed as follows.

The view which is colored but must be corrected to the terrificial which is resided with the later. If or exclused better, the conversation for the view which is in earlied better must be conversed to the terminal weight is retained with the later L or colored end.

COR YOUR AGENTY
(LAUTHALM WOOLL CHLY)
(LAUTH

NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE.

Die DENON Electronic GmbH Habbestreiße 22 4030 Ratingen 1

Erkler at Hemellerimporteur, daß des in deser Bedenungsminkern beschrichens Geift den Technischen Verselniften für Ten- und Fernschaftsfarmpfläger nach der Amsbattmerfrageng 868/1989 fürmöllerinden der Bendenminghaus der Past und Testenmunkasiden vom 31. g. 1989 erspeciels.

N

NOTE ON USE/HIWWEIGE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBIE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA OBSERVAÇÕES QUARITO AO USO



Audi Mich Herspatting
 Audi Mich Herspatting
 Audion for a Mich of the a Total
 Audion for a Total
 Winnedon De Pobl Trespension
 Bedonin De Pobl Trespension
 Bedonin De, dat in our technological fullility
 Laston penalisation into, winn data
 Laston penalisation into, winn data
 Laston de mortegamen language
 Total correct dynamic diseases.

Total correct dynamic diseases

Hitter Sie des Geelt von Prochigabil.
Wasser und Stage finn.
Prodege figurated bester Inventibil. Ireu.
Prodege figurated bester Inventibil. Serve.
Presett Double bosses dell'unitabil. Serve.
Norsings et employee.
Namings et employee.

geen vaabligheid, water al stol is het erest binnendringen. It inte apparaten für fult, varen och rienha a sperafno livra de qualquer dade, Agua su poeira.

sceneral lases.

• Ne par laisse des objets étrangers ders l'répareil. E imponente che resseun oppatio è inserès all'esense dell'unità. No deje objette extrahes dentro del spende voorwegen is dit

Testi compa d'una dispersion de chaleur sufficiente lors de l'hallatéen sur una staples. • Evitas et espone fuebt a temperatura

Forms is increased to the control of ath. Assicurated che of the un'edeparts disper-sions del calons querido installate l'unità in --- mobile pie componenti sedio.

to Unique proper cost desires et unique ple est for pay periodi of inns.

- Went of to Gale deal language Zel act, wowerest version and, memory file des workeden version and, memory file des Workeden vers Memories.

- Delmacher is codes delirentelle loss can inspanie it se pas elitals pereder de tati warreier hat apparati padureide een turge particole siet weed pobuleit. Koopile ur adiatekin om separeien lete bonnere att annerdas i lebes 1 st. Designe e fin ceredazer de foots apade o spanifico não dese que aai usado por en spanifico não dese que aai usado por en birrestate I filo di alimentazione quando ano l'intendone di non usare I filo di finantazione per un lango periodo di

introvally interest data interesting the interesting of the parameter of t

Handle the power cord cavefully. Held the ping when unplugging the conf. Gelea Sia vonsichtig mit dem Netokhel um. Hatten Sia das Kabel em Stecher, wenn Sie Hatten Sia das Kabel em Stecher, wenn Sie priceasion. Tent is prise loss du débranchement du

Stecker herausiehen. guier le corton d'althentation avec Maneggiare 2 flo of simentations on per is spins quendo scollegate il cero

suches Se element dis Gasti assoinas-to referren oder sul jegicte Art zu leden. (For sets with verylation holes)

Mercenter ou modifier Eupparel Ne ou d'une setes; ate mai, ne modifique ruvità in e o moditique el espripo de permit demontanan of op roddferen. Roperaton och försök inte

Do not obstruct the vertilation hales On RailDurnatification distan midt

Listing per decide or analytic on soldide.
 Listing are a condition and decidence or condition armonia control decidence or condition armonia control decidence or condition.
 Industrial armonia for decidence with varieties found and realmost varieties decidence on a condition armonia decidence or condition armonia condition

uflaget. Manusele com cuidado o fio condutor de

Segue a tomada so descenedar o So.

With Gabbs intent size an Earl des GRRON Steves-Cassottenricht.
Voter Doby prieserier DRNON auf Australies und Nucleisträten.
Voter Doby prieserier DRNON auf Australies und Nucleisträten.
Voter Doby prieserier DRNON auf Australier DRNON in temperaturen Dringspalle in Aufgrund der Norbigundieren Euffahren gegen eine Gelebe Worden sie und Geben Voter der Norbigundieren Euffahren Beite zurüg desse Gelebe werden Sie beim Zohiron wiel Standen insq ihre Frinds beiden.

Oberprüfes Sie, daß, die nachstehend aufgeführten Teile im Kerten des Hauptgedisss antielten sind:

(1) Bediesungssriah (2) Anschlüßbel (3) Anschlüßbel (4) (4) Scharz Diegrane	MERKMALE Computergesteuerer h Duate Enermonagun
weris für das regewälst ist. eichen Badie- den iang live	¥ * *

- INHALT SEZEICHNUNGEN DER TEILEN UND

MALE	fregesterre	Shortwerapro	HX-Pro Assess	Burd C Reus		Serguteroppopertes &
MERKA	■ Comps	Douge	B Delty	■ Octby 8	nander	■ Compa
*	15		16, 17			91

ningssystem inur Dack Bi Herdnückungssystem (A/B unabhangig vone edablesek mit 4-steliger Zilfemanzeige i

regettin ±12% (A/B unabel-Aufnahme und Folge-Aufnahme Spizitropgetmesser somstischer Bandsorterwähler mspielen mit 2 Geschwindiges hdogiga Geneute Thelauffindung Verstellung der Bandger

JBERSPIELEN WANESCHALTER FUR DECK AVB UND SPRICHERSTOPP


DOLGY B LIND C RAUSCHLINTERDRÜCKLINGSFISTEM DOLGY HOLPHO SYSTEM ZUR EINWETTERIANG DES AUSSTELLERLINGSKARROINALS AUSSTELLERLINGS FEHLERSLUCKE

contact with the set. Gerif richt relationalistics, Verdinnungsmittels to Be-

TOLGE-WEDPROAFE
ZWILINGS-MOGENO
TITLE LOUGHAND-SYSTEM
AUTHANNE
AUT

cenardo ficendi los tránges

UND AUFNAHMEPAUSE TASTE AUTO-STANDBY COPPELTE ALJENAHME FOLGE-AUFNAHME....



15

Lassen Sie Ihr gesantes Systom (einschleßlich dieses Cassettendeck) so lange ausgandaltet, bis alte Anachklase zwickhen dem Cassetten-deck und des anderen Komponentes vergetommen worden sind.

ANSCHLUSS

Geschwindigkeitstasten für das Überspielen DUBBING SPEED) BEZEICHNUNGEN DER TEILEN UND IHRE FUNKTIONEN

9 lee Sie dreen Schalter einsel, um das Geell einuuschelten, eine Sie dreen Schalter einsel, um das Geell einuuschelten, erweiten Meil, um es sattesebalden, Cassaltendeck bieldt für ce. 2 Sekunden, nech dem ei sochlate wurde, in Bereitschaftspolitien.

Bern Sie dis NORMAL, Teise drücken, beginnt des Überspiele commer Geschwinsglaßt von Chastelmeiste A. auf Cesenthe Viern Sie des 1928-Taute Schmid drücken, wird bei dopp eschwindigkeit überspielt. Sehen Sie Seite 20.

Auswurftaste (EJECT &)

Océese Se dess Tass, un den Cassenentocketal in offenn

Océese Se dess Tass, un den Cassenentocketal in offenn

Océese Se dess Tass, un den Cassenentocketal océsoptess

(III) un den Bendrampor nu pappar, und testityen Se denn de Bandzählwerk-Rückstelltaste (COUNTER RESET) Onicen die dese Teste, um des Bendzehmerk auf mal serbidzeMahischalter Deck A/B (DECK A/B) Dischen Sie diese Tassi um die Displey zwiechen Deck A und Deck Zählwerk-Spaichertaste (COUNTER MEMO)

Eingangspoget-Regler (INPUT LEVEL) Setten Sie mit diesem Regter den Eingerpspsyel ein. Der Propt beider Kankle wird gelichermaßen von der Einzeitung beeiefalbli Cassettenfachdeckel
Wern der Cassettenfachdeckel nicht velktändig geschlossen ist
sind die Bandlaufsalen nicht bedenber.

Seban Sie Seite 18.

Mit diesem flegter können Sie die Bendgescheindigkeit varlierer Die Geschwördigkeit kenn in einem Bereich von ce. ±12% entspre chand der Einstellung des Bandgeschwindigkeits-Regiers justie

Wenn dese Taxo subraed das Bandaudia in Vorlatifolium (1)
geldele wird, it stept eine Schriebfledlein (4) is sonzeitet,
wann das Bindsibhwet die Position 1600° meekt hat.
Wenn diess Taxo willtweed des Bandaudies in Ricklanfordung (4)
speldicks weit, stept der Schrieb Verlatie (14) is allendelichen (4)
speldicks weit, stept der Schrieb Verlatie (14) is allendelich, wenn
sein Bendalhwerd der Schrieb Verlatie (14) is allendelich, wenn
sein Bendalhwerd der Schrieb Verlatie (14) is allendelich, wenn
sein Bendalhwerd der Schrieb Verlatie (14) is allendelich, wenn
sein Bendalhwerd der Schrieb Verlatie (14) is allendelich, wenn
sein Bendalhwerd der Schrieb Verlatie (14) is allendelich verlatie

Recht in der Schrieben (15) is allendelich (15) is

Kopthöreibuchee (PKONES) son Statischer vor kloud, ohre doble norine su sitien oder für sits Ministern einer Acidente, sens er dese Boshes ein Pass son Statischer megat fallenten, sens er Vorwende Sit Koptholm mit eine Festivergeisen von 8 sit 1700 Chm.

son Statischer wegen sonspirelerer der Empalang des Winharden-ten Filt Dock All seuppsteben.

Schalter für Umkehrmodus (REV. MODE)
Wikke Sie de Buchtensporsen un. De fevrine-beinduset sum
Will assisten Seint.
Di Deuerwindespield. RELAY Belay
Flay jassisten werden.

---rent des Utenspielers wird nur von Deck A ein Ten ausgege ben; unabhängig von der Podison auf der sien der Deck AIB-Wahler des Decks befindet.

iver verschiedigkeit vor die Bandgeschwindigkeit verlieren. Die Geschwindigkeit kann in einem Bereich von co. ±12% extepre-chend der Einstellung des Bendgeschemfolgesits-Papions jestien trandgeschwindigkeits-Steuerung A (TAPE SPEED-A)

Aufnahms ohns des Dalty-Resschunterdrückungssystem IDOLBY NR.

Doppel-Aufnahme-Taste (TWIN REC)
West Zie dess Taste drücken, wird zowohl des Casstrandeck A sin
such des Cossettendeck B in Aufnahme-Passeberiebsen geseut.
Siehe Seite Zi. Aufnahma mit Delby-Rauschursedrückungssystem 8 (Delby NR) (Dis " (B) " - Anzeige feuchon euf.) shme mit Dolby-Rauschunterdrückungseys y NR0 (Dia "(C)" -Anzeige leuchtet aut.)

Der DN-778R wendet vorsinander unabhängige Dolby NR Bysterne für Deet A und 8 an. Stellen Sie den Dolby NR-1yp für beide Deets — A und 8 — ein, Betätigen Sie für diese Einstellungen den Deck ∧JB∀Wilher ♣, um zwischen den Decks zu schalten.

Bandlauftasten

PLAY	Wiedergebetaste (PLAY)	Wadengabetaata (PLAY) Für die Wadengabe drücken.
	Stoppessa (STOP)	Zum Stappen des Cassettenbandes in jeder Bestiebsam drücken.
¥	Rickleuthaste (REW)	Für den Schneif-Rücktsuf erücken.
±	Schnelkorlauftaste (77)	Für den Schnathvertauf drücken.
RECYREG MUTE	Aufrahme (Sommschaltsste (NECORD) MUTE)	Doblet Sei, 16 des Aufmenderien des Ausscheinschlichten TRC/FRI MITTELL in der Geschlichten TRC/FRI MITTELL in und der Vorletzsbezust geleichtig Neum Sie auf die Anferbert Aufmehre Seinernschaften (SCHIE MITTEL) bei Ondorn aufmehr nich die Gerin nich Anferbert Seinerschaften (Verm Sie dese Table aus die Anferbert Seinerschaften (Verm Sie dese Table aus der Antenbre Passaberteichen Antenbrechten Verm Sie dese Table aus der Antenbrechtenschaften von Gestragen, sie der Leitzils wird Steiner und Steiner Steine Steiner und Steiner St
REC PAUSE	Aufrahme / Pausenseta (REC/PAUSE)	Dücken Sis diese Testo, un die Aufnehm-Pausmindriebsart von der Aufnehme, oder Anfeitme, Glaumschaftsseinen zu ernichen. Diese Teits barn ner während der Anfeitme befolgs werden. Sohie Sie Seits Sit
	Richtmastaste	Andert die Bendlaufrichtung von Vortauf "F" zu Rücklauf "4", und umgebahrt.

Anzeige Went de entoret ende Tate gedödst wird, Nummen auf der Anzeige auf.

	Fluorescientes Spizespagalmasser Zaigt die Aufmahme- und Wiedergabe-Signalbegel Sir den Inden und rechten Amel an.		——————————————————————————————————————	
Bardransportacege Casatiendeck A	Fluorescienter Zage de Adman Se dos Enten de	CENTRAL SERVICE STATE OF THE SERVICE S		— Antoige für die Überspiel-Geschwisdigheit

CASSETTENBÂNDER

Die Verwendung von C-120 Cassettenblindem ist nicht zu empfehlen, ob das Bond acht dienn ist und sich heich um die Tonwelle oder die Anthosinolle wickelt. Vonichtsmifnahmen für die Handbabung von Cassettenbä-C-120 Cassettenbänder

Bennfachusfen Bessägen Sie vor dem Elskagen aines Casselbenbandes alle Bend-staksten mit einem Baleith oder Parer Tregersplate. Datauch word wicksier, daß sich das Band um die Tonweile oder die Andreckrofis-wicksit.

 Existen hobel Temperatur celer soziemse Feuchtigkeit
 Aufergewohlston von Staub
 Drinktern Soziemsfolt
 Mapperfessers üb der Nicht von Fernenhynnten oder Lautsers Bewahren Sie Casentan zur Vorbeugung von Bandschlaufen in Casen tanbüllen mit Spülitope seit.

Vonichternaßnahme für die Aufbewahnung von Cesentenbänder. Brwahren Sie Gessetenbänder nicht an Onan auf, an denan Sie

Also, con extensions consent c

uziasche für Seite B

AUTOMATISCHER BANDSORTENWÄHLER

Dissas Sisso-Casarianolack balahalat tilen satemisischen BerdaerhenWeise, die suorianisch die opfanisch Vorwegelderung und Fisjerung
ist dies zur Amendang Journeelle Casarianischen sanabit. Die und
ist das zur Amendang der sich im Caserianischen sanabit. Die und
raupdfürsten ermöglicht.



٠	Die nachfolgend beschriebenen Bedienungen beziehen sich sowebl auf des Cesathendeck A ein soch auf des Casathendeck B.	9	58
•	Schillten Sie Bren Verstärber oder Empfänger ein.		٠,
•	Stellen Sie den Cassettenband-überwachungsschalter lieres Verster-		
	hers oder Emplängers auf die Position TAPE.		
٠	Die in der nechfolgenden Abbildung zeigen die Reihanfolge auf, in der		
	die Betterungsschrifte ausgeführt warden.		
6	Onicken Sie den Netzschalter (POWER) @ auf die Position ON ().		
0	Drocken Sie die Auswurfsate (EJECT) (A) um den Cessebserlech.		
	decisi e zu offinen.		
0	D. Legen Sie des Cessettenband ein und schließen Sie den Cessettenfech.	2	R
	Gechel .		å
0	Weens Sie sich ein Cassathanband anhören, des mit dem Dolby		. £
	Rauschungerückangssystem aufgenommen worden ist, stellen Sie		8
	den DOLBY NR-reste @ so ein, deß er sich in der gleichen Position wie		ő
	bei der Aufnahme befindet.		ā
	Bei Bezätigen des Rauschunterdrückungsschalters (DOLBY NR) 🖨 wing		12
	die B-Dotty-Reuschunterdnückung (DOCBY NR) ein gesteilt lund die		8
	B -Anteigo leuchter auf.		a
	Wenn der Reuschuntendschungsschalter (DOLBY NR) @ erneur ged-	•	8
	nists wird, wird der C-Rauschumentrückungs-batrieb eingestelt (und		1
	de " C" -Anzeige lauchtet auf).	•	å
	Wenn der Rauschunderdrückungsschalter (DOLGY NR) @ noch einmal	-	5
	beslögt wird, wird der Rauschunterdrückungsbetrieb abgesehaltet.	E	7

B By	the de de destruction of the des
2 5	- 4
8 5	4
day of	1
3 01	
tendric Ma	•
Figgs wind, wind der Rauschuntendnückungsberieb abgess	1
2 8	- 1
8 5	- 1
4 9	- 4
3 8	- 4
gt wird,	3
5	-

euszuwählen.	
Bandlaufrichtung	Arzeige
Vorwärts	۵
Rückwärts	9
Betriebeart	Schaller-Einstellung
Zum Anhären von nur einer Seits	14
Für die wiederholte Wiedergabe beider Seiten	0
Für die fürdenfende Wiegergebe	20.00

The control of the co beginnen. Die Wiedengabearoeige (PLAY) ist or p) isuumen wähnend der Windengabe.

© Dricken Sie die Booppisson (III) e. um die Wiedengabe zu untzeiben-

#FOLGE-WEDERGABE
Hardsaferde Wedergabe der in Cassettandeck A und B eingeliegken Logan Ste Jeweits ein Cassestenband in Deck A und B ein und stellen Sie den Dolby NR-Schalter auf Deck A und 8 nichtig ein. © Dissating der REVESE databaser nur "REAN" •

Obitiehn Sie de Winsequberson • de Gasentmelecks, dem Sie nurst stabren melchen.

Der Winderplassradige (PLAT) des wiedergebense Cesentmelecks feuchts est,

© the of frequencing in support, edges presently designated and frequency for the frequency present and frequency frequency throughout the frequency frequency well-proportion for the frequency fr

6

Markotta, AUGORA, Landon Bertania, and Barbotta and Barbo

A chest A Risk List Out Buchsen weeden seweith für Eigznie von Dock A A a Dels A Risk List Out Buchsen weeden seweith für Eigznie von Dock A sex von Dels Versenender servicen Sin der Dock A Mill Ling Out Buchsen, ween Sin einem der re-Ausgirge an aben Receive oder Versitisker ansockwäßen

HeMMERS, Wessel beide Deutstellung in Eine Des inheighten Eight-Money und Westergebe oder Anfahren Modey Befords und Flight-Money supplieben oder Anfahren Modey Befords and Flight-Money suppliebens und Flight-Modey Befords school Schau Sie, um den Folypheldes weder in sterkens, matelotat beide Debta — A und Se — In den Soppeldess.

Interacturation of an experimental principage processing in cent Africa on settle afficiation (ACC). Obvious the generalization (ACC) and the obvious of the total obvious the generalization of the obvious of the Generalization and (Delete Set generalization of the Obvious of the Generalization wind Chiefers Set generalization (ACC) and the obvious the obvious of the obvious of the obvious of the obvious of the wind Chiefers Set generalization of the obvious of the obvious wind. TITELSUCHLAUF-SYSTEM

Consented expensively on met despensively exceptions the consented of the consented of the object of the consented on Actual Consented on Webspires out Actual Actual Consented on Metal Consented on Webspires who and Actual Consented on Webspires out Consented on Webspires out Consented on Webspires out Consented Out Conse

of Contention of the Contention of the ching of the Contention of

Audichieren mit lesgen Autoceasen.

Auforderen mit lesgen Autoceasen.

Lerenteten mar beiten belegen Gefelbendepage.

Lerenteten sich Univer als 4 Steuwen.

Wennsch mit der Nites dem Gerang gewanderzegerich Erreichingen der weite selbstaten Bestere. Bernnechten, Schwenkern unz be-Schneise Ricchauf mit Ton (REV) bazz nach Anteng des Programms, oder seitnelber Vortauf mit Ton (CUE) bazz vor Ende des Programms.

B RICHTIGER ALL/NAMBEEGE.
The Whole Authoritespel have des Cossetteand astigen up where the properties of the Authoritespel have des Cossetteand astigen to the international elements and the international control problems and the international and confirmed to the initial angularitest Authoritespel to include the whelligene Patter for die Entelling von gatastrocient Authorites.

Typ i (Normal) 0 d8 Spitzenpegal Schölnin für eines maximalen Aufnehmepagel

| Management | Antonion | Antonio

Management of the property of

perchifebenen Benieba gefam sowohl für Deck A als Versikhar oder Empfärger sowie die Engangsqueiauch für Deck B. Schalten Sie Ihren M.

Submitted to the contract and interpretation of the contract and the contr

Authalms ofme das Dofby-Rauschunterdrückungssystem DOLBY NR

Aufnahms mit Dolby-Rauschargenfrückungssystem B (Dolby NR) (Die "B" - Anzeige leuchner auf.) Aufhahme mit Dolby-Rauschuntendrückungseystem C IDolby NR IDie "C" - Arzeige leuchtet auf.) D Drücken Ste die Richzungstasse (◆) €, um die Bendsuhlichnang anstrundsken.
 Winhen Sie mit der REVERSE ANDDE-Schalter die Bendstensportun aus

 Winhen Sie mit der REVERSE ANDDE-Schalter die Bendstensportun aus

Aufrahme auf rur aine Seite Fortlaufende Aufnahme auf belde Seiten

C oder Milay

© Deides Sie die Authahme/Lubarbne/Duminschaltpate (REC/REC MUTE) in § d. un dat Greit in Paperbeiriebset to setzen. Die elf-Azeige bezohnt auf.
© Stellen Sie des Aufhandsgegen ein der Dergrappsgeforgere (HVIT LINEU & A.), weltend Sie sich des Spierroppsformers Settlichen © Dielen Sie die Weidergebersste Ø, um mit der Aufhalten au elected de Antonine.

© Doices Se de STOP test | E | Ø un de Adrientes abudrechen.

© Doices Se de STOP test | E | Ø un de Adrientes abudrechen.

© Droizen Se de Antonine Prosentair BCC Putul\$1 Ng. 0, un de Adrientes Prosentaire (EC Putul\$1 Ng. 0, un de Adrientes Droizenes. Declares St die Wedingstede st ® Ø un de Adrientes Personales. beginnes. Die Windergabeanzeign (PLAY) (d oder D) und die • Anzeige leuchten

Action Sie dersid, daß Sie keine wichtigen Aufnahmen aus Veraehen Bischen, rigte Aufnahme findet unter nachfolgend aufgeführten

Unstanden statt:

1. Wern die Wiedergabetsete gedrückt wird, während die

- Austige Worn gleinkeitig die Wiedergebetsste und die Aufnahme-/Aufnahme-Summerdatissen (IEC/IRIC MUTE) 10-) gebrüßt. werden. aintschaten verhänden Sie ein unbestürichtiges Löschen, indem die Löschachuntsschen des Cassomengehänses herzublechen.

Vivereier:
Were den Aufnahm mach Benzitung der Augs Standbyr Frevikier bei einem Aufgannenden Black gegennte, kan die vorlenge Austehm vollstandig gleichst werden. Spaken Sie der deren keichen film den Bend zunüt, Bewor Sie mit der Aufnahma beginnen.

2



da em.	INEVERSE MODE) a	behanfolge	Deck	Cie zu linen z " Entgegenge
den Delby NR-Schalter beider Decta ein.	 Seiden Sie die Reverse-Betriebsan (MEVERSE MODE) au. Die Folge-Anzeige (RELAY) suchtet. 	Auftehme	Deck A	Do es finan asiganda Seite
ş	Die me-	484	s é	1 1

- © britchen sie die Aufnahme-JAufnahme-Stummschaftzute (REC/REC MUTE) (♦) von Deck A, um die Aufnahme-Pauseberiebsert
- The control of the co

- (b) Clark SIGNAM interpretation approximation of clark SIGNAM interpretation of clark SIGNAM
- war autrabine-fakritatine-diammechilingen (#610-file (MUTB) (#)
 word de Autrinor-disensering (#500-file) file disenserindedes 10
 worden wakerind ein Obergelein belittig werden.
 Wonder de Obergelein mit Noot-Geschweidigseit in ledigich die
 STOP fann (*)

- 2 Generation and process process in the first Monor of the American Monor of the America atte
 - To Repletational to the Committee of the Committee of the Uni-Zalastevian new tronsferious (1) Instruction (2) Instruction (2) Instruction (3) Instruction (3

Venicha
Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha

Venicha Moreoveck of Speichersch einmat abgelesten ist, sied die DOLBV Nat-word of Speichersch frientungen ORBOOL mit 'nau' gestalt, des DECK AR Einstaltung wurder, sal' 'n' knowlegarest, und die Kollengestenschung (DECK) bil sau ih 'en eingestelle, feuer ist dies Zahwerk auf 'DOS' knowlegarest. Der Zihnisert-Wert (DOUNTER VALUE), DECK Auß, die Speleher-sichung (MEMO DRECTION), und die Doby NB-Fustionen werden mittels einer Spelcher-Baserre übr ungelähr einen Monat



	 Zum Ripitzstellen des Bandzikhwerts auf "0000" die Richspelter 	Bei Verwendung der Funktionen Wiedergabe, Schneifweri
	de.	la c
	2	8
	6	ą.
	ĕ	8
	ž	ž.
5	ŧ	ş.
å	ã.	9
à	apud	ã,
ŧ	8 8	š
4	8	0
ã	Zum Rückstellen o	9
1	å E	į.
6	may a	3
7	_	_

- Das Bendtehhwert, ist eine praktische Einrichtung, mit der man bei Aufsehme oder Windesgabe die Anflespe von sudgenoennenstücken bzw. die Stelfe, ab der die nichtese Aufmahme starten soll.
- Solider Dick on several motivate access and several motivates where here.

 (A) In the membrane are Disputy and profession and several motivates and severa

DECK	RESET - MEMO		PLAY
A und B ein und stellen Sie	SE MODE) auf "MELAY" .	Deck 8	ze Prisen zeigende Seite

Dese Fusiblism ist besonders pusitisch, um die gleiche Programmentel.

1. geleitweite in dem Grossentekters untstamminnen.

Lagen Sie jaweite in Cassenerbend in Dack A und B sin. Salten Sie der Großer in Grossenerbend in Dack A und B sin. Salten Sie der Großer A und B sin. Salten Sie der Großer A und B sin. Salten Sie den Großer Will Stammenter Sie der Großer A und B sin. Salten Sie den Siewese Sieden-Schalter glifferfiltzt Undott i 🗣 auf die siering den Siewese-Skieden-Schalter glifferfiltzt Undott i 🗣 auf die sieringe

(pleichzeitige Aufnahme sof Deck A und Deck

O Steten Sio de Engançseopel Regier INFUT LEVEL) ∰ auf die besti Engangsegelen, "Mikrod Sio den Spitzenspierssate Pebberhös D brücken Sio die Windelgabessate IFA/I) ∰ von Dece B, van Dece Dogest-Auferheite zu sterner Position.

© Division Sie die Dogget-Autrahme-Tatte (TWN REC) ©

MD Annelge feuchter auf und beide Decks esteen sich in Aufrah)

The behalings of advolver-benative on the B BECK (\$152))

BE of or first forth of the control of the BECK (\$152) and the BECK

UBERSPIELEN (von Cassactandack A auf Cassacta

Schalten Sie den Verstikken oder Empflanger ein Stefen Sie den Cessettlenbard-Überwachungsschafter livres Versüle-kers oder Empflangers auf die Posision TAPE. © Diciona de des Nemonates (POWER) ⊕ aut de Poelton DN (→ 1, outrespeten de la puepe de la ribe paginise Carameterada di Carameterada de vordino voltagate de passimonate de Automote la Carametera de la Poesatronise de la vincia de Automote de la Carametera de la Resolucionación de la Marina de REVERGEADOR Schalle ⊕ dels Bendimmentants

Whereof der Arlenbres auf die Brees supswechte State, beide on Cententender, des sunts das State, blede of Cententender, des sunts das Berder of Artel No sone etec. Nacha in Berder of Artel No sone etec. Nacha in Berder of Artel No sone etec. Nacha in Artel Nac Die Benetlaufrichtung jeden Cassettendacks wird umgelebrt, wenn des Bandende erneicht ist. (Dies ist Descoders nitzlicht, für des Überspielen auf ein Cassettendend mit unterschiedlichte Spieldauer). Es wird nur sul eine Sebs sulgenommen. Die Cossettendisch stingen, wenn entweder Cossettendisch A oder Cassettendisch B des Bandends entschi hät. Bedienung Unitable Betriebart M 0 RELAY (Folge-Verdengaba) 11

DOLBY B UND C RAUSCHUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM

Das Dolby Rauschunterdrückungssystem reduziert die von Natur aus	 Des Arbeitsprinzip von Dolby C Nr ist des gleiche wie von Dolby 8 MR.
bei Cassetten vorlegermanden Hinnangnundgarfunche (Bandlaufgarfu-	mit Aumahms der Empfindlichkeitskuven für die Kodierung/
sphel weitgehenf. Dolby 8 NR das am meisten verbreitete System. Eine	Debodenung, Der mit Dalby C NR ectielle Resachunierdnückungseffelt
novere Entwishing jedoch ist das System Dalty C NR, das gegesüber	lingt bei 20 db, im Vergleich zu 10 dB mit Dolby B NR. Darübenheiten
Delty 8 NR eine besettende Verbesserung erfahren hat.	wender Dolby C NR eine Anti-Sättigungsmetzecheltung und eine
Band-Hirterorundoerfusche bastehen ist anstar Lizie aus hohen Fre-	spektrale Schrägstellschaftung an. Dadarch wird eine erhebliche Ver-
guereen, die besonders willhend sanfter Musikpassagen löstig sind.	besserung des Dynamikbereiches der mittleren und hoben Frequencen
Day Dolby NR System erhöht den Pogel der leisen Mittel- und	erroicht.
Hachfrequenzsionale willheard der Aufhahme und reduziert den Pegel	

deser Signals bei der Wiedergabs um den gleichen Betrag. Als Engelves im das Wiedergabseignes übersichen mit der Ongma-Eingesproteilen, beier der Prege der durch des Band ereungten Heinerundsprekande wurde einkelich reduiert.

JERUNGSMARGINALS DOLBY HX.PRO SYSTEM ZIJR FRWEITER

DULBY HX-PHU STSTEM ZUR EHWEITERUNG DES AUSTEUERUNG	200	EUERUN
Dieses Cessethendook jot mit einem System zur Erwebeung des Austeun- nesengnamissels automatenten Die dieses System willtrond der Austehme	2 0	Merkmale des Del mercinals
ausperablich abswiert wird, ist ein Schalten oder Eisstellen nicht erforder. Ihr Dieses Schalten ist für alle erennisten. Chrom. und Metalli	6	(1) Die Leistung
Casswinestander effektiv. Des Dofter HX-89D Sestem zur Erweiterung des Austieueruntermereinels	8	Die Dynamia
erbeitet während der Aufzahme, um den Sättgungspegel im Höhenbe-	8	(3) Dawierond
check by encounted has desemblications and measure der recommen- che, die während der Authebreie mit einem hendemmitchen Caracteridakti		generation with
ded naturgersu aufgenommen.	3	(4) Die Funktion

may ven normelin und Drom-Chapitanshafen han Li binang menorif olds in tigst der mit Matabbaden Li binang menorif mit bestehe werden erhebet in man in den haden bestehe werden erhebet in men han den bestehe met bestehen geleinberind mit kann men flatt yen in gelein bestehen menorif kann perinden in Carestmodel su werden geleinfeldigt von Ingaleren Speler und Autorthy ICK-Pto Systems zur Erweiterung des Ausstau

WARTUNG

havingeng der Yenderliches sich Ablagerungen oder Steric sei der Nach begannt Gerenenh bieden sich Ablagerungen oder Steric sei der Tonköpten, was ehr Verschkeckeung der Kingquanifär zur Folge hat. An dem Grunden siche sich en der Ablabische Gergesenben Tala negemblige geweingt westen. Befauckten Sie seh Verstadbeichen mit negemblige geweingt westen. Befauckten Sie seh Verstadbeichen mit	Peringuingshidesgreen full tonoppie rane Addood und watchen bie elle ab.		Enigo im Handel enhähliche Poinigungscossetten haben eine starke	Scheuerwirkung und kösnen die Tecköpte zerkratten. Verwenden Sie	für die Reinigung immer Wementäbohen an Breite von Reinigungstes-		Do all Contributions and den Tomblinden had des Measurabless and
Rainigung Nach làngs Tonióglen Aus diese regelmäßig	de Tele ab.	inweis	Enige im	Schauerwi	for die Rei	setten.	De die De

ue uie bisucosoluig suf den Tonköpfen bei der Verwendung von Metalloassetten besonden stark ist, sollten die Tonköpfe after gereickgi werden, um den besonöglichen Klang genieden zu klonen.



deses Systems ist unabhängig daven, ob das Dolby B/C aktiviert ist oder nicht. NR System

■ Inkingung der Aufordundts von Trossells wirden Stati anserneit, wirden sich auf den Aufordundte oder Trossells Stati anserneit, wird der Bestimmsport unstablit Dies ist das Erpstris des Rosselms wird der Bestimmsport unstablit Dies ist das Erpstris der Bestimmsport aufweitig im Persengska Dieselmsfrauss beschädigt erstelle, weren es sich um die Tremelia Dieselmsfraus Beschädigt erstelle, weren es sich um der Tremelia wickst. Renigen Sie diese Telle mit einem is Rekkigungsfüssigkei für Tonkopte befauchtsten Wittenstücken oder aanfam Tuch (was Al-

Commentered by the commenter of the comm

FEHLERSUCHE

Obergrüfen für erneichtet feigende Pransis konne file den Stelda Geiten, daß ins Stere-Cametunsbeit nicht in 2. Arbeitung beranstellen gemannen gegennen gegennen seine Stere der Stere-Cametunsbeit nicht in 2. Arbeitung der Armenstellen gefranzeigen erneichte gestellt gegennen gegennen gegennen gegennen Weren für Eustragericht und der Verreitzerlichtiger schaft, Bereitung erhalt gegennen geg

Figure 1 (1992) The controlled life size (1992) The controlled linterpret life size (1992) The controlled life size (1992) The c
--

TECHNISCHE DATEN

Typ Vertikaler Bandeinlage, 4-spuriges 2-Kanal

Stereo-Doppel-Cassettendeck

Tonköpfe Aufnahme-/Wiedergabekopf (amorph) × 2 Löschkopf (Ferritkopf mit zwei Spalten) × 2 Motoren Tonwelle (Gleichtrom-Servomotor) x 2

Spule (Gleichstrom-Motor) x 2

Bandlaufgeschwindigkeit 4.8 cm/Sek Variable (PLAY)

Ca. ±12% Schnellvorlauf-

Rücklauf-Zeit Ca. 110 Sek. bei C-60-Cassettenbändern

Aufnahme-Vormagnetisierung Ca. 105 kHz

Gesamte Klirrverzerrung Dolby C NR ein: mehr als 74 dB (CCIR/ARM) (bei 3% THD-Pegel)

Gesamter Frequenzgang 20 ~ 18.000 Hz ±3 dB (bei -20 dB,

Kanaitrennung Gleichlaufschwankungen

Metall-Cassettenbändern) Mehr als 40 dB (bei 1 kHz) 0,06% WRMS, ±0,14% Spitze

Eingang LINE 80 mV (-20 dBm) Eingangspegel maximal

Kopfhörer (PHONES)

Stromversorgung

Stromaufnahme

Abmessungen

Gewicht

Installation

Eingangsimpedanz: 50 kOhm nicht balanciert Ausgang LINE

775 mV (0 dB) Ausgangspegel maximal (mit 47 kOhm Belastung, aufgenommener Pegel von 200 pwb/mm)

1,2 mW Ausgangspegel max. (optimale Belastungsimpedanz 8 Ohm ~ 1,2 kOhm)

Spannung ist auf dem Datenschild ausgewiesen Gezeight auf die Datenaufschrift 438 (W) × 134 (H) × 275 (T) mm


5,4 kg 19-Zoll Rack montierbar (3U)

* Änderungen des Designs und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Die besten Ergebnisse werden erzielt indem man die Cassetten Denon DX- und HD-Series verwendet. Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro entstand bei

Bang & Olufsen. DOLBY, das doppel D symbol 🔯 und HX PRO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


BLOCKDIAGRAMM



PEGELDIAGRAMM


WIEDERGABESYSTEM

TCC-130 DOLBY B-TYP 400 Hz 200 nwb/m



AUFNAHMESYSTEM


FREQUENZ 400 Hz




ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE

1. Entfernen der Frontplatte

- (1) Die vier Schrauben (4 × 12 CTTS-P) (106) an den Seiten der oberen Abdeckung (8) herausdrehen. Die obere Abdeckung nach hinten bewegen und hochheben, um sie abzunehmen.
- (2) Den Auswurfknopf (25) drücken, das Cassettenfenster (35) (36) öffnen und die Cassettenbox wie in der Abbildung gezeigt entfernen
 - Hinweis: Mit dem Cassettenfenster behutsam umgehen, da es leicht zerkratzt werden kann.
- (3) Die vier Schrauben (3 × 10 CBTS-P) (101) auf der Oberseite der Frontplatte (34) sowie die beiden Haken oben und die drei Haken unten entfernen und die Einheit nach vorne ziehen, um sie abzunehmen.





Entfernen des Frontteils

- (1) Die obere Abdeckung (8) und die Frontplatte (34) entfernen. (Siehe Schritt 1.)
- (2) Die beiden Schrauben 3 × 10 CBTS-(P)-B (101) herausdrehen, welche das Frontschild halten.


(3) Alle Leitungsstecher abtrennen.

Cassettenlaufwerk (A) | P.B. REC Head wire → CN131 Erase Head wire → CN132 Audio-(P.B. REC Head wire → CN141 Cassettenlaufwerk (B) Leiter-Erase Head wire → CN142 niatte

CN121 (35P) - CN121 Zöhler I eiternlatte

kann dann nach vorn abgenommen werden

Regler (B) (30), (44) entfernen. Die Haken rechts und links auf der Vorderseite des Frontteils und die beiden Haken auf der Unterseite entfernen. Das Frontteil



Haken rechts und links auf dem Frontteil

3. Entfernen der Laufwerke

Die vier Sicherungsschrauben 3 × 10 CBTS(P)-B (101) entfernen und Cassettenlaufwerk (A) (26) und Cassettenlaufwerk (B) (27) herausnehmen.


4. Entfernen der Zähler-Leiterplatte

(1) Alle Leitungsstecher abtrenen. Cassettenlaufwerk (A) → CN501 Cassettenlaufwerk (B) → CN551 Zähler-Leiterplatte Audio-Leiter-→ CN122 (4P) → C122 platte

(2) Die drei Befestigungsschrauben 3 × 10 CBTS(P)-B (102) der Zähler-Leiterplatte entfernen und die Zähler-Leiterplatte harausnehmen


Hinweis: Beim Auswechseln des taktilen Schalters prüfen, daß er nicht über der Leiterplatte schwebt. Wenn er schwebt, ist er beim Zusammenbau des Geräts im Ein-Zustand.





5. Entfernen der Cassettentür

- (1) Die Sicherungsschrauben 3 × 8 CBTS(P)-B (102) des MINIPOL-STERS herausdrehen und das MINIPOLSTER (29) entfernen.
- (2) Den Fuß der CASSETTENBOX nach innen geklappt halten und hochziehen, um die CASSETTENBOX (31) und die FEDER der Box (32) (33) zu entfernen.




6. Entfernen der Audio-Leiterplatte

- (1) Die obere Abdeckung (8) und die Frontplatte (34) entfernen. (Siehe Abschnitt 1.)
- Den Front Schild-Satz entfernen. (Siehe Abschnitt 2.)
- Die Verbindungsstücke die von der Audio-Leiterplatte abgehen, und I eistungs-I eiternlatte entfornen

Leistungs-	CN191 - (15P) - CN191	Audio-
Leiter-	TBG	Leiter-
platte	Verbindungsstück	platte


(4) Die Schraube (3 × 10 CBTS-P fest) (101) (3 × 8 CBTS-S fest) (104) entfernen, welche die 4-polige Buchse (13) und die Leiterplatte häit (40-1). Entfernt man die beiden Haken (links und rechts) des Chassis, welche die Leiterplatte festhalten, wie unten gezeigt in Richtung der Pfeile, kann die Audio-Leiterplatte nach vorn gezogen werden.



- Hinweis: Fast alle Wartungsarbeiten an der Audio-Leiterplatte können durch Abnehmen der unteren Abdekkung auf der Rückseite des Chassis durchgeführt werden. Die Audio-Leiterplatte selbst sollte nur entfernt werden, wenn es unbedingt notwendig
 - Beim Wiederzusammenbau in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen. Werden jedoch die einzelnen Teile nicht richtig in ihrer korrekten Position zusammengesetzt, kann es vorkommen, daß sich das Gerät nicht zusammenbauen läßt. Daher muß man bei jedem Schritt sehr sorgfältig vorgehen.

7. Entfernen der Leistungs-Leiterplatte

- Die obere Abdeckung (8) und die Frontplatte (34) entfernen (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Die Durchführungshülse (6), die das Leistungskabel festhält, vom Chassis (1) entfernen
- Wenn die fünf Schrauben (4 × 10 CBTS-P fest) (103) (3 × 10 CBTS-P fest) (101), welche den Leistungstransformator und die Leiterplatte festhalten, entfernt sind, kann die Leistungs-Leiterplatte herausgehoben werden.



EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS

1. Auswechseln der Andruckrolle

Vor dem Auswechseln der Andruckrolle müssen die mit dem Band in Berührung kommenden Flächen der Andruckrolle und der Bandantriebswelle gereinigt werden. Nach dem Auswechseln eine C-90-Cassette ohne Druckstück laufen lassen und prufen, ob sich das Band am Bandführungstell des Kopfes verfreht.

2. Prüfung der Druckkraft der Andruckrolle

In-deen Windergabezustand stellen und ein Zugspannungsmesser an dien Halter in der Mitte der Andruckrolle Ningen. Dann die Andruckrolle von der Bandantriebswelle wegziehen und sie wieder mit dieser in Berürung kommen Isssen. Dabei überprüfen, daß die Anzeige des Zugspannungsmessers zwischen 250 g und 350 g liegt, wenn sich die Andruckrolle zu dreiche Despinnt.

Die Andruckrolle auswechseln, wenn der Wert außerhalb des spezifizierten Bereiche liegt

3. Auswechseln des Aufnahme/Wiedergabekopfes

- Dieses Verfahren ist nach Abnehmen der Frontplatte durchzuführen. 3-1 Ausbau des Tonkopfes
- Die beiden Sicherungsschrauben vom Unterteil des Tonkopfes entfernen
- Das Unterteil des Tonkopfes vom Zungenhalter und Anschlußdrahtverbinder entfernen.
- Einbau des Tonkopfes
 Der Einbau des Tonkopfes erfolgt in Umkehrung der im Abschnitt
 3-1 Ausbau des Tonkopfes beschriebenen Schritte.

4. Prüfung des Aufspul-Drehmoments

Eine Drehmoment-Meßcassette einlegen (Sony TW211A auf der Vorlaufseite und Sony TW2121A auf der Rückspulseite) und überprüfe, daß während der Wiedergabe der mittlere Anzeigewert des Drehmomentmessers bei 30 bis 70 q-cm liegt.

Liegt der Wert außerhalb des spezifizierten Bereichs, die Spannung des Spulenmotors prüfen (ca. 4 V). Bei niedriger Spannung ist das Drehmoment schwach, bei hoher Spannung ist es stark.

Prüfung des Gegenzug-Drehmoments bei Aufnahme und Wiedergabe

Eine Drehmoment-Meßcassette einlegen (Sony W211A auf der Vorlaufseite und Sony TWG121A auf der Rückspulseite) und überprüfen, daß die Anzeige des Drehmomentmessers während der Wiedergabe 2 bis 6 a-cm ist und daß keine Unregelmäßigkeiten bestehen.

Bandantriebswelle



6. Prüfung des FF- und REW-Drehmoments

Eine Drehmoment-Meßcassette einlegen (Sony TW2231) und überprüfen, daß der vom Drehmomentmesser für den Schnellvorlauf und das Rückspulen angezeigte Wert zwischen 90 und 180 g-cm liegt.

7. Prüfung der FF- und REW-Zeit

Eine DENON HD-X/60 Cassette einlegen und überprüfen, daß die Schnellvorlauf- und Rückspulzeit zwischen 80 und 110 Sekunden liegt. Liegt sie außerhalb des spezifizierten Bereichs, die Schritte 5 und 6 prüfen.

Prüfung des Löschschutzes und der Metall/Chromband-Umschaltfunktion

Überprüfen, daß der Sensorarm gemäß Vorhandenseit oder Nichtvorhandensein eines Loches den Umschalter richtig betätigt.

EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

Für Justierung notwendige Meßinstrumente Audioprüfsender

- (2) Veränderlicher Widerstandsahschwächer
- (3) Elektronischer Voltmesser
- (4) Oszilloskop
- (5) Frequenzzähler
- (6) Schraubenzieher zur Einstellung
- (7) Einstellquerstab für die Sperrspule
- B) Testbänder (SONY TY-224)

(A-BEX TCC-130, TCC-153, TCC-262B/162B) (DENON HD7E/60)

- (9) Kontrolicassette für Bandtransport (A-BEX TCC-902)
- (10) Leitung mit Krokodilklemme

· Vorsicht bei der Einstellung

- Reinigen Sie die Tonkopffläche, Capstan und Andruckrollen, vor der Einstellung, mit einem von Alkohol angefeuchteten Gazeoder Baumwollputzlappen.
- (2) Entmagnetisieren Sie den AUFNAHME/WIEDERGABE-TONKOPF und den LÖSCHKOPF mit einem Kopflöscher.
- (3) Entmagnetisieren Sie den Einstellschraubenzieher vollständig.
- - O DOLBY-NR-Schalter.....OFF
 - O TAPE SPEED-A (-B) Mittlere Einrastposition


1. Kontrolle des Bandtransports


Legen Sie die Kontrollcassette für Bandtransport ein. Wenn das Gerät in Betrieb ist, untersuchen Sie die Fixierungsführung des AUFNAH-ME/WIEDERGABE-TONKOPFES, indem Sie sie mit einer Lampe beleuchten. Sehen Sie zu, daß der Bandrand nicht mit dem Bandführunssteil in Berührung kommt.

Der Bandtransport ist das wichtigste Element in der Feststellung der Leistungsfähigkeit eines Cassettendecks. Vermeiden Sie die versiche denen Justierungsschauben, Muttern u.s.w. zu bewegen, so weitdies möglich ist. Schauen Sie bei Austausch des AUFNAHME/WIF-DERGABE-TONKOPFES in den Seiten über "Justierung und Kontrolle des Triebwerk" nach.

2. Einstellung des Azimuts

- Nachdem der Bandtransport kontrolliert worden ist, legen Sie das Testband (A-BEX TCC-153) ein.
- (2) Spielen Sie das Testband ab. Stellen Sie den Azimut so ein, daß Teil A des wiederkehrenden Wellenforms Maximum und Teil B Minimum bedeutet.






Prüfung und Einstellung der Bandgeschwindigkeit

- Den Frequenzmesser an den LINE OUT-Anschluß anschließen und die Testcassette (SONY TY-224) einlegen.
- 2) Eine Cassette in Deck A und Deck B einlegen. Als nächsten Schrift bei dem Deck (A oder B), bei dem die Bandlaufgeschwindigkeit eingestellt werden soll, die Tasten PLAY, FF und REW gleichzeitig gedrückt halten und den POWER-Schalter drücken. Ungefähr zwei Sekunden nach Einschalten der Stromversorgung leuchtet die Fernbedienungsanzeige "W" auf ehm Display auf, und das Cassettendeck beginnt im Bandlaufgeschwindigkeit-Einstellmodus zu spielen.

(Die Bandlaufgeschwindigkeit kann nur in dieser Betriebsart eingestellt werden.)

(3) Zum Einstellen der normalen Bandlaufgeschwindigkeit das Meßgerät RT501 für Cassettendeck A und RT551 für Cassettendeck B verwenden.
Zum Einstellen der hohen Bandlaufgeschwindigkeit erst die

DUBBING SPEED 'HIGH'-Taste drücken und RT502 für Cassettendeck A und RT582 für Cassettendeck B verwenden. (Mit Auswurf der Cassette wird der Bandlaufgeschwindigkeit-Einstellmodus aufgehoben.)




A/B	Nummer des Abgleichreglers	Frequenzmesser (Hz)
Α	RT-501	3020±10
В	RT-551	3010±10
Α	RT-502	6030±20
В	RT-552	6020±20
	A B A	A/B Abgleichreglers A RT-501 B RT-551 A RT-502


4. Einstellung des Wiedergabeteils


(1) Einstellung des Wiedergabepegels

Enistanting des Windersparlepters Spielen Sie das Dolbystandardretsband (A-BEX TCC-130) ab, und justieren Sie RT-101 (Linkskanal: Deck A), RT-201 (Rechtskanal: Deck A), RT-102 (Linkskanal: Deck B), RT-202 (Rechtskanal: Deck B) so daß die Ausgangsspannung (LINE OUT) 0 dß (0,775 V) berfädt.



(2) Einstellung des Wiedergabefrequenzgangs Spielen Sie das Testband (A. BEX TCC-2628/162B) ab, und kontrollieren Sie daß der Frequenzgang den technischen Daten in dem Diagramm entspricht.







16

Einstellung des Aufnahmeteils

- (1) Einstellung des Aufnahme-/Wiedergabegesamtfrequenzgangs. (CrO₂)
 - 1) Legen Sie das Testband HD7E/60 ein, und nehmen Sie ein Signal mit einem Eingangspegel von -40 dB, 1 kHz bei dem Eingangsanschluß (LINE IN) auf. Spielen Sie die Aufnahme ab.
 - 2) Ändern Sie die Frequenz des Eingangssignals zu 10 kHz, nehmen Sie auf und spielen Sie ab. Stellen Sie RT-105 (Linkskanal: Deck A), RT-205 (Rechtskanal: Deck A), RT-106 (Linkskanal: Deck B), RT-206 (Rechtskanal: Deck B) so ein, daß es im Vergleich mit dem 1 kHz Signalausgangspegel dem folgenden Diagramm entspricht.


(Die anderen Bandpositionen (BAND POSITIONS) werden automatisch justiert, nachdem die vorhergehenden Einstellung abgeschlossen worden sind.)





- (2) Einstellung des Aufnahme-/Wiedergabenegels (CrO₄)
 - 1) Legen Sie eine HD7E/60 Cassette ein, und nachdem ein Signal von 1 kHz (-20 dB) aufgenommen wurde, spielen Sie sie ab.
 - 2) Stellen Sie RT-103 (Linkskanal: Deck A), RT-203 (Rechtskanal: Deck A), RT-104 (Linkskanal: Deck B), RT-204 (Rechtskanal: Deck B) so ein, daß der Ausgangspegel von dem Ausgangsanschluß denselben Wert hat wie der Ausgang bei Mithören der Aufnahme.

- Dolby NR Rauschunterdrückungsschalter: aus (OFF) Pegel: -20 dB von Dolbypegel
- (3) Kontrolle des Gesamtfrequenzgangs bei Aufnahme/Wiedergabe mit Dolby C Rauschunterdrückung 1) Stellen Sie den Dolby Rauschunterdrückungsschalter auf
 - C-Position.
 - Führen Sie Aufnahme und Wiedergabe bei Benutzung des Tesbandes HD7E/60 auf dieselbe Weise durch, wie in 5-(1).
 - 3) Der Gesamtfrequenzgang bei Aufnahme und Wiedergabe soll den technischen Daten im Diagramm entsprechen.



Band: HD-7E/60 Dolby NR Rauschunterdrückungsschalter: an C (ON) Pegel: -20 dB von Dolbypegel

TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN


Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bernerkung
⊕ 1	411 1272 008	CHASSIS	Europa, GB
	411 1272 011	CHASSIS -	USA, Kanada
⊕ 1	411 1272 024	CHASSIS	Multi-Voltage (Asien)
⊕ 2	412 2523 102	FARTH BRACKET	(ASIBIT)
	105 0787 107	BOTTOM COVER	
4	412 2008 012	BUSHING PLATE	
A.5	206 2089 106	AC CORD WITH CONNECTOR	Europa
₫ 5	206 2090 205	AC CORD WITH PLUG	GB USA, Kanada
<u>↑</u> 5	206 2100 001	AC CORD WITH PLUG	Multi-Voltage
	200 2000 000		(Asien)
1.6	445 0056 008	CORD BUSH	
A7	233 6015 000	POWER TRANSFORMER	Europa,G8
A7	233 5815 007	POWER TRANSFORMER	USA, Kanada
1 7	233 5816 006	POWER TRANSFORMER	Multi-Voltage
⊕ 8	102 0434 406	TOP COVER	SOUTH A SHEET STANDARD CO.
⊕ 9	412 3677 002	MOUNT BRACKET	
10	104 0208 214	FOOT ASS'Y	
● 11	414 0625 008	SHIELD LABEL	
● 12 13	412 3628 006 204 8261 003	LEVER STAY (B) 4P PIN JACK	LINE IN/OUT
13	204 8261 003	4P PIN JACK	(JK301)
14	204 8416 007	MINI JACK	CD-SYNCHRO (JK303)
15	204 8264 071	HEAD PHONE JACK (GOLD)	(JK302)
16	211 0812 005	VOLUME CONT. (T. SPEED)	V09V25FB103K
		VOLUME CONT. (INPUT)	(VR302, 303) V0920V25FA104
17	211 0786 005	VOLUME CONT. (INPUT)	(VR301)
A 16	272 0286 0035	POWER SWITCH	SWBCI
19	393 8011 003	FL TUBE	FIP7BCM6 (FL601)
20	113 1569 008	PUSH BUTTON	LIGA Kanada
20	113 1569 011 113 1557 230	PUSH BUTTON FUNCTION KNOB	USA, Kanada
21	113 1557 243	FUNCTION BUTTON	USA, Kanada
	412 3599 009	LEVER STAY (A)	
23	412 3597 302	EJECT LEVER (A)	
24	412 3598 301	EJECT LEVER (B)	
25	113 1556 008	EJECT BUTTON	USA, Kanada
25 26	113 1556 011 338 0172 008	EJECT BUTTON CASSETTE MECHANISM (A)	USA, Nanada
27	338 0173 007	CASSETTE MECHANISM (B)	
● 28	103 1584 345	FRONT ESC. ASS'Y	
28	103 1584 358	FRONT ESC. ASS'Y	USA, Kanada
29	421 9007 007	MINI DAMPER	
30	112 0485 151	VOLUME KNOB (B) CASSETTE BOX	
31	103 1372 502 103 1372 515	CASSETTE BOX	USA, Kanada
32	463 0728 004	BOX SPRING (R)	
33	463 0727 005	BOX SPRING (L)	
● 34	144 2349 108	FRONT PANEL ASS'Y	
● 35	103 1585 043	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	
● 35	103 1585 056	CASSETTE WINDOW (A)	USA, Kanada
● 36	103 1452 309	CASSETTE WINDOW (B) ASS'Y	USA, Kanada
● 36	103 1452 312 414 0595 015	CASSETTE WINDOW (B) ASS'Y EARTH PLATE	USA, Kanada
	463 0655 009	CASSETTE SPRING	
⊕ 40	1U- 2659	AUDIO PWB UNIT ASS'Y	
⊕ 40-1		AUDIO UNIT	
• 40-2		SWITCH UNIT	F
⊕ 41 ⊕ 41	3U- 2525 Z 3U- 2525 A	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Europa GB
€ 41⑥ 41	3U- 2525 A 3U- 2525 E3	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	USA, Kanada
● 41 ● 41	3U- 2525 M	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Multi-Voltage (Asien)
42	1U- 2660	CONTROL PWB UNIT ASS'Y	
	431 0308 304	POWER SW. LEVER ASS'Y	
43			
43	431 0308 317	POWER SW. LEVER ASS'Y	USA, Kanada
	431 0308 317 112 0720 007 204 8179 014	POWER SW. LEVER ASS'Y VOLUME KNOB (B) 2P PIN JACK	USA, Kanada (JK304)

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
48	212 4776 001	SLIDE SWITCH	REV. MODE (SW301)
49	113 8155 237	SLIDE KNOB (B)	
50	203 2279 014	2C TERMINAL WIRE 3T	
51	205 0712 090	15P TBG-S CONNECTOR	
	203 0547 007	1P WIRE ASS'Y	
	415 0335 003	PCB SUPPORT	
55	009 0043 022	35P FFC CABLE	
57	212 4388 907	TACT SWITCH	
58	463 8238 004	SPRING	
⊕ 59	461 0206 009	RUBBER SHEET	
60	473 8047 001	SPECIAL SCREW	
101	473 7508 017	3×10 CBTS (P)-B SCREW	
102	473 7500 044	3×8 CBTS (P)-B SCREW	
103	473 7502 013	4×10 CBTS (P)-Z SCREW	
104	473 7002 018	3×8 CBTS (S)-Z SCREW	
106	473 7509 058 '	4×12 CBTS (P)-P SCREW	
110	473 7007 039	4×20 CBTS (P)-P SCREW	

WARNUNG:

- Teile die mit und/oder Schattierung marklert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.
- Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

 Mit" ® "gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.




TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (A)

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bernerkung
2	9DF 5170 49	IDLER ASS'Y	
3	9DF.5642 80	REEL MOTOR ASS'Y	
4	9DF 6121 82	CAHSSIS BASE ASS'Y	
5	9DF 6230 37	REEL BASE ASS'Y	
6	9DF 6231 27	REEL BASE ASS'Y	
7	9DF G156 11A	SCREW 2.6×6.0	
8	9DF J111 17	POLY. WASHER 1.7×0.25	
9	9DU J12V 11	POLY. WASHER 2.1×0.25	
10	9DF 5137 13	PLATE HD ASS'Y	
11	9DF K26N 14	HB-SPRING	
13	9DU G19D 11	SCREW TT 2.0×5	
14	9DA Z13P 00	SPI-320BC	
15	9DW G50M 03A	QS READ WIRE	
16	9DF 5252 56	MAIN MOTOR ASS'Y	
17	9DF 5674 97	CONTROL P.W.B. ASS'Y	
18	9DA W13G 00	SG-107F3	
19	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
20	9DF C39M 68	EJECT PREVENT ARM (R)	
21	9DF C52H 13	CASSETTE HOLD SPRING	
22	9DF C52F 16	SLIDE PLATE	
23	9DF D45H 15	READ HOLDER	
24	9DF D45G 13	PLAY ARM	
25	9DF D45B 16	CAM GEAR	
26	9DF D44T 14	REC DETECT LEVER	
27	9DF D44W 12	PACK DETECT LEVER (L)	
28	9DF D44U 12	METAL DETECT LEVER (R)	
29	9DF F17G 31	MAIN BELT	
30	9DF J111 30	POLY, WASHER 2.6×0.25	
31	9DF J111 14	POLY. WASHER 2.6×0.5	
32	9DF K28L 17	EJECT PREVENT SPRING (R)	
33	9DF K28R 12	SLIDE SPLING	
34	9DF R22D 11	FLY WHEEL ASS'Y (D2.2)	
35	9DF R22E 13	FLY WHEEL ASS'Y (D2.0)	
36	9DF R20L 21A	PINCH ROLLER ASS'Y (R)	
37	9DF R20M 22	PINCH ROLLER ASS'Y (L)	
38	9DF G114 14	SCREW 2.6×5 ZN	
39	9DU G15S 11A	SCREW WITH STAIR (7.7)	
40	9DU G13U 15	E RING	
41	9DU G20B 11	WAVE SCREW 3.0×8	
42	9DF 7652 63	SOLENOID BLK	
43	9DF L39H 12A	IRON CORE	
44	9DF L39K 12	PLUNGER	
51	9DU T11R 11	REFLECTOR	

TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS (B)

LILLELIO	L DLO 0/1001		
Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
2	9DF 5170 49	IDLER ASS'Y	
3	9DF 5642 80	REEL MOTOR ASS'Y	
4	9DF 6121 82	CHASSIS BASE ASS'Y	
5	9DF 6230 37	REEL BASE ASS'Y	
6	9DF 6231 27	REEL BASE ASS'Y	
7	9DF G156 11A	SCREW 2.6×6.4	
8	9DF J111 17	POLY. WASHER 1.7×0.25	
9	9DU J12V 11	POLY. WASHER 2.1×0.25	
10	9DF 5137 13	PLATE HD ASS'Y	
11	9DF K26N 14	HB SPRING	
13	9DU G19D 11	SCREW TT 2.0×5	
14	9DA Z13P 00	SPI-320BC	
15	9DW G50M 030A	QS READ WIRE	
16	9DF 5252 56	MAIN MOTOR ASS'Y	
17	9DF 5675 01	CONTROL P.W.B ASS'Y	
18	9DA W13G 00	SG-107F3	
19	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
20	9DF C39L 70	EJECT PREVENT ARM (L)	
21	9DF C52H 13	CASSETTE HOLD SPRING	
22	9DF C52F 16	SLIDE PLATE	
23	9DF D45H 15	READ HOLDER	
24	9DF D45G 13	PLAY ARM	
25	9DF D45B 16	CAM GEAR	
26	9DF D44T 14	REC DETECT LEVER	
27	9DF D44Y 12	PACK DETECT LEVER (R)	
28	9DF D44V 12	METAL DETECT LEVER (L)	
29	9DF F17G 31	MAIN BELT	
30	9DF J111 30	POLY. WASHER 2.6×0.25	
31	9DF J111 14	POLY. WASHER 2.6×0.5	
32	9DF K28M 16	EJECT PREVENT SPRING (L)	
33	9DF K28R 12	SLIDE SPLING	
34	9DF R22D 11	FLY WHEEL ASS'Y (D2.2)	
35	9DF R22E 13	FLY WHEEL ASS'Y (D2.0)	
36	9DF R20L 21A	PINCH ROLLER ASS'Y (R)	
37	9DF R20M 22	PINCH POLLER ASS'Y (L)	
38	9DF G114 14	SCREW 2.6×5 ZN	
39	9DU G15S 11A	SCREW WITH STAIR (7.7)	
40	9DU G13U 15	E RING	
41	9DU G20B 11	WAVE SCREW 3.0×8	
42	9DF 7652 63	SOLENOID BLK	
43	9DF L39H 12A	IRON CORE	
44	9DF L39K 12	PLUNGER	
51	9DU T11R 11	REFLECTOR	




ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "!" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.

Teile die mit 🛆 🔤 und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.

Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

Widerstände



* Resistanz

- 1800 Ohm 1,8 kOhm Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an - 2stellige effektive Zahl.
- Einheiten: Ohm
- 1,2 Ohm
 1stellige effektive Zahl.
 2stellige effektive Zahl, Dezimalkomma durch R angezeigt. • Einheiten: Ohm

* Kapazität (nur Elektrolyt)

- Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl en.
 2stellige effektive Zahl.
- Einheiten: μF ----- 1stellige effektive Zahl.
- istellige effektive Zahl, Dezimalkomma durch R angezeigt.

Kondensatoren



* Kapazität (außer Elektrolyt)

- 2 2 2 200µF 0,0022µF (Mehr als 2) Gibt die Anzahl der Nulleh nach der effektiven - Zahl an. 2stellige effektive Zahl.
- e Einheiten: "F
- 2 2 1 ____ 220PF Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven 2stellige effektive Zahl.
- Einheiten: PF
 Wenn der Isolationswiderstand in AC angegeben wird, ist _AC* hinter dem Durchschlagsfestigkeitswert zugefügt.

TEILELISTE DES 1U-2659 AUDIO-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr,	Teilname	Bernerkung
HALBLEIT	ERGRUPPE		
IC301 ~303	262 0522 005	IC TC4053BP	
IC304, 305	262 0864 006	IC UPC4570C	
IC306, 307	263 0720 004	IC HA12170NT	
IC308	263 0565 007	IC BA15218	
IC309	263 0589 009	IC CXA1198AP	1
IC310	262 0621 003	IC HD14051BP	1
IC311	263 0354 001	IC UPC1297CA	1
IC312, 313	263 0565 007	IC BA15218	
IC314, 315	263 0606 005	IC BA15218N	
IC904	263 0565 007	IC BA15218	
TR101	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR103	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR104	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR105	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR106	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR108	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR109	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR110	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
-112			

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
TR113	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR114	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
TR115,	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
116			
TR140	275 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
TR201	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR203	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR204	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR205	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR206	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
TR208	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR209	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR210	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
~212			
TR213	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR214	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
TR215,	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
216			
TR240	275 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
TR301,	269 0083 901	Transistor DTA114EKT96	Built in Resistor
302			
TR303,	275 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
304			
TR306,	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
307	1	I	1

	Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	Г
	TR330,	269 0015 908	Transistor DTC124XS	Built in Resistor	1
	331		(22K-47K)T		- 1
	TR332	274 0036 905	Transistor 2SD468(C)TF		
	TR333	269 0016 907	Transistor DTA144WS (47K-22K)T	Built in Resistor	1
	TR334.	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T		
	335	275 0245 300	Translator 2002003E71 1		
	TR336	269 0018 905	Transistor DTC143ES	Built in Resistor	
			(4.7K-4.7K)T		
	TR337,	269 0015 908	Transistor DTC124XS (22K-47K)T	Built in Resistor	
i	TR339	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor	
I	TR350,	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor	
1	351				
	TR352	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)TF	1	
	TR353	269 0018 905	Transistor DTC143ES (4.7K-4.7K)T	Built in Resistor	
	TR354.	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	i - I	
	355		Transition Education		
	TR357,	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor	
	358				
	TR359 TR362	269 0088 906 269 0048 904	Transistor DTC114TKT96 Transistor DTC143EK-T96	Built in Resistor Built in Resistor	1
	TR363	269 0119 901	Transistor DTC143EK-196	Built in Resistor	
			(TAPE)	Built III Houldton	
	TR364	269 0048 904	Transistor DTC143EK-T96	Built in Resistor	
	TR365	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor	
	TR366	269 0016 907	Transistor DTA144WS (47K-22K)T	Built in Resistor	
	TR367	269 0015 908	Transistor DTC124XS	Built in Resistor	1
l			(22K-47K)T	Danit III (10010101	
l	TR370	269 0048 904	Transistor DTC143EK-T96	Built in Resistor	
1	TR371	269 0119 901	Transistor DTA124EKT96	Built in Resistor	
1	TR372	269 0048 904	(TAPE) Transistor DTC143EK-T96	Built in Resistor	1
ļ	TR373	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor	
į	TR374	269 0016 907	Transistor DTA144WS	Built in Resistor	1
l			(47K-22K)T		
ŀ	TR380, 381	269 0054 901	Transistor DTC144EKT96	Built in Resistor	
l	TR382	271 0183 927	Transistor 2SA933(R/S)T-93		
ı	~384				
l	TR390,	269 0054 901	Transistor DTC144EKT96	Built in Resistor	
l	391 TR392	271 0183 927	Transistor 2SA933(R/S)T-93		
	~398	27 0183 827	Transistor 25A933(R/5) 1-93		
	D064	276 0049 914	Diode 1S2076A TE		
	~068				1.
	D101 ~106	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	D151,	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	152	270 0402 000	DIOGO TOOZYON TE		
	D201	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	~206				
	D251, 252	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	D303	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	~306				
	D316	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	D319, 320	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	D365.	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		_
	366				28
	D701	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)		1000
	D705, 706	276 0432 903	Diode 1SS270A TE		
	ZD301	276 0461 903	Zener Diode HZS6A-1TD		1
	ZD302	276 0474 903	Zener Diode HZS12B-1TD		
	ZD310	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		1
	ZD312	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		
	ZD331, 332	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		
	ZD351.	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		
	352				
	ZD360	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		
	ZD362	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD		

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
WIDERST	ANDSGRUPPE		
Die Kohle	widerstände von	Typ ±5%, 1/4 W sind nicht au	(genommen)
VR301	211 0786 005	Valiable 100K ohm	V0920V25FA104
******	217 0700 000	Valiable Took oilli	(L-30) INPUT
VR302,			
303	211 0812 005	Valiable 10K ohm	V09V25FB103K
			(L-30) TAPE
			SPEED
RT101,	211 6093 938	Adjust 1K ohm	V06PB102T
RT103,	211 6093 954	Adjust 22K ohm	V06PB223T
104	211 0093 954	Adjust 22K onm	VU0FB2231
RT105	211 6093 970	Adjust 100K ohm	V06PB104T
RT106	211 6093 967	Adjust 47K ohm	V06PB473T
RT201,	211 6093 938	Adjust 1K ohm	V06PB102T
202			
RT203,	211 6093 954	Adjust 22K ohm	V06PB223T
204			V06PB104T
RT205 RT206	211 6093 970 211 6093 967	Adjust 100K ohm	V06PB1041 V06PB473T
R101	247 0014 967	Adjust 47K ohm Chip 1M ohm	RM73B105JT
R102	247 0014 967	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R103	247 0012 972	Chip 160K ohm	RM73B164JT
R104	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R105	247 0013 939	Chip 300K ohm	RM73B304JT
R112	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R115	247 0008 960	Chip 3.3K ohm	RM73B332JT
R118 R119	247 0009 943 247 0010 961	Chip 6.8K ohm Chip 22K ohm	RM73B682JT RM73B223JT
R120	247 0010 961	Chip 22K onm Chip 560 ohm	RM73B223J1
R121	247 0000 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R122	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R125	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R127	247 0008 902	Chip 1.8K ohm	RM73B182JT
R130	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R133	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R134 R135	247 0009 901 247 0008 928	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT RM73B222JT
R135 R136	247 0008 928	Chip 2.2K ohm Chip 10K ohm	RM73B222JT
R137	247 0009 988	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R138	247 0009 956	Chip 7.5K ohm	RM73B752JT
R139	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R140,	247 0017 906	Chip 10M ohm	RM73B106KT
141			
R142	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R143,	247 0011 902	Chip 33K ohm	RM73B333JT
144 R145	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R145	247 0006 962	Chip 100 ohm Chip 470 ohm	RM738471JT
R147	247 0006 962	-Chip 27K ohm	RM73B273JT
R148	247 0010 387	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R152	247 0012 901	Chip 82K ohm	RM73B823JT
R153,	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT
154			
R155	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R156 R157	247 0010 987 247 0012 901	Chip 27K ohm	RM73B273JT RM73B823JT
R157 R158,	247 0012 901 247 0010 987	Chip 82K ohm Chip 27K ohm	RM73B273JT
159	44/ 0010 88/	Grop Z/K Onm	111/1/30**2/331
R160	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R163	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R164	241 2315 912	Carbon Film 10 ohm 1/4 W	RD1482E100GFRS
	56 150	(Fusible)	
R165	247 0012 969 247 0009 956	Chip 150K ohm	RM73B154JT RM73B752JT
R166 R170	247 0009 956 247 0006 962	Chip 7.5K ohm Chip 470 ohm	RM73B752JT RM73B471JT
R170	247 0006 962	Chip 470 ohm Chip 20K ohm	RM73B203JT
B173	247 0010 958	Chip 160K ohm	RM73B164JT
	247 0012 572	Chip 300K ohm	RM73B304JT
	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R175 R182		Chip 3.3K ohm	RM73B332JT
R182 R185	247 0008 960		
R182 R185 R188	247 0009 943	Chip 6.8K ohm	RM73B682JT
R182 R185 R188 R189	247 0009 943 247 0010 961	Chip 6.8K ohm Chip 22K ohm	RM73B223JT
R182 R185 R188 R189 R190	247 0009 943 247 0010 961 247 0006 988	Chip 6.8K ohm Chip 22K ohm Chip 560 ohm	RM73B223JT RM73B561JT
R182 R185 R188 R189	247 0009 943 247 0010 961	Chip 6.8K ohm Chip 22K ohm	RM73B223JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R203	247 0012 972	Chip 160K ohm	RM73B164JT
R204	247 9015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R205	247 0013 939	Chip 300K ohm	RM73B304JT
R206	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
B212	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B-101JT
R215	247 0008 960	Chip 3.3K ohm	RM73B-332JT
R218	247 0008 900	Chip 6.8K ohm	RM73B682.JT
R218	247 00109 943	Chip 6.8K onm	RM73B682JT
		Chip 22K ohm	
R220	247 0006 988	Chip 560 ohm	RM73B561JT
R221	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R222	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R225	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R227	247 0008 902	Chip 1.8K ohm	RM73B-182JT
R230	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R233	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R234	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	BM73B472.IT
R235	247 0003 301		
	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R236	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R237	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R238	247 0009 956	Chip 7.5K ohm	RM73B752JT
R239	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	BM73B222JT
R240,	247 0017 906	Chip 10M ohm	RM73B106KT
241	,, 00,,, 000		
	047 0044 044	Ob. 1- 4797 - 1	DAMAGO AND IT
R242	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R243,	247 0011 902	Chip 33K ohm	RM73B333JT
244			
R245	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R246	247 0006 962	Chip 470 ohm	RM73B471JT
R247	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT
R248	247 0010 985	Chip 10K ohm	RM73B273JT
R251	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT
R252	247 0012 901	Chip 82K ohm	RM73B823JT
R253,	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT
254			
R255	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R256	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B-273JT
R257	247 0010 987	Chip 27K Ohini	
		Chip 82K ohm	RM73B823JT
R258,	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B-273JT
259	247 0010 987	Chip 27K ohm	
259 R263	247 0010 987 247 0010 929	Chip 27K ohm Chip 15K ohm	RM73B273JT RM73B153JT
259	247 0010 987	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carbon Film 19 ohm 1/4 th	RM73B273JT RM73B153JT R014826103GRIST
259 R263 R264	247 0010 987 247 0010 929 241 2315 912	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carbon Film 19 ohn: 1/4 th	RM73B273JT RM73B153JT #014826103G/HST
259 R263 R264 R265	247 0010 987 247 0010 929 241 2315 912 247 0012 969	Chip 15K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4 th (Fusiole) Chip 150K ohm	RM73B273JT RM73B153JT / #01482£103G/RST RM73B154JT
259 R263 R264 R265 R266	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 912 247 0012 969 247 0009 956	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carbon Film 19 ohn 1/4 K ffusiolet. Chip 150K ohm Chip 7.5K ohm	RM73B153JT RM73B153JT #01482£103GHS1 RM73B154JT RM73B752JT
259 R263 R264 R265	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 912 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962	Chip 15K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4 th (Fusiole) Chip 150K ohm	RM73B273JT RM73B153JT / #01482£103G/RST RM73B154JT
259 R263 R264 R265 R266	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 912 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carbon Pilm 19 ohn 1/4 K Frustriei Chip 150K ohm Chip 7.5K ohm Chip 470 ohm	RM73B153JT RM73B153JT RM73B154JT RM73B154JT RM73B752JT RM73B471JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 812 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962 247 0010 958	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Caroon Film 10 ohn 1/4 K Frischel. Chip 150K ohm Chip 7.5K ohm Chip 470 ohm Chip 470 ohm Chic 20K ohm	RM73B273JT RM73B153JT 7 RD14B25101G4R97 7 RM73B154JT RM73B752JT RM73B471JT RM73B203JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 912 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962 247 0010 958 247 0012 972	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Caroti, Film 19 ohm 1/4 th Fusible. Chip 150K ohm Chip 7.5K ohm Chip 470 ohm Chip 20K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT R014B2E103G-RS: RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-471JT RM73B-203JT RM73B-164JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273 R275	247 0010 987 247 0010 929 241 2315 912 247 0012 969 247 0009 956 247 0010 958 247 0010 958 247 0012 972 247 0013 939	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Caroon Pinn 19 ohn 174 W Frisable I. Chip 150K ohm Chip 75K ohm Chip 25K ohm Chip 20K ohm Chip 180K ohm Chip 180K ohm Chip 180K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT 7 R014B24107G483 RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-203JT RM73B-203JT RM73B-164JT RM73B-304JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273 R275 R282	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 812 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962 247 0010 958 247 0012 972 247 0013 939 247 0005 905	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carobn Film 19 ohnt 1/4 th Frisible. Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 470 ohm Chip 20K ohm Chip 30K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT #014B2610/GHS RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-752JT RM73B-303JT RM73B-164JT RM73B-304JT RM73B-101JT
259 R263 R264 R266 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285	247 0010 987 247 0010 929 241 2315 812 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962 247 0010 958 247 0013 939 247 0005 905 247 0008 960	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15 K ohm Chip 25K ohm Chip 27K ohm Chip 470 ohm Chip 470 ohm Chip 16K ohm Chip 16K ohm Chip 160K ohm Chip 100 ohm Chip 100 ohm Chip 30K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT 7 R014B24107G483 RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-203JT RM73B-203JT RM73B-164JT RM73B-304JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273 R275 R282	247 0010 987 247 0010 929 247 2315 912 247 0012 969 247 0009 956 247 0010 958 247 0012 972 247 0013 939 247 0005 905 247 0008 905 247 0008 943	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Carobn Film 19 ohnt 1/4 th Frisible. Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 470 ohm Chip 20K ohm Chip 30K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm Chip 300K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT #014B2610/GHS RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-752JT RM73B-303JT RM73B-164JT RM73B-304JT RM73B-101JT
259 R263 R264 R266 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285	247 0010 987 247 0010 929 241 2315 812 247 0012 969 247 0009 956 247 0006 962 247 0010 958 247 0013 939 247 0005 905 247 0008 960	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15 K ohm Chip 25K ohm Chip 27K ohm Chip 470 ohm Chip 470 ohm Chip 16K ohm Chip 16K ohm Chip 160K ohm Chip 100 ohm Chip 100 ohm Chip 30K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT RM73B-154JT RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-203JT RM73B-204JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-32JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R288 R289	247 0010 987 247 0010 929 247 2615 812 247 0012 989 247 0009 956 247 0009 956 247 0010 965 247 0013 939 247 0008 905 247 0008 905 247 0009 903 247 0009 903 247 0009 901	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Cartan Firm 10 ohn 1/4 0 Fisabel. Chip 150K ohm Chip 7.5K ohm Chip 7.5K ohm Chip 7.5K ohm Chip 180K ohm Chip 180K ohm Chip 180K ohm Chip 100 ohm Chip 100 ohm Chip 180K ohm Chip 6.8K ohm Chip 6.8K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT RD1426107GHS RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-203JT RM73B-203JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-32JT RM73B-822JT RM73B-822JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R289 R289 R290	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0012 969 247 0009 985 247 0010 982 247 0010 982 247 0013 939 247 0016 905 247 0016 905 247 0016 905 247 0016 905 247 0016 905 247 0016 905	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Capan 7m 10 ohn 1 4 5 7 Flushel Chip 150K ohm Chip 150K ohm Chip 150K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 20K ohm Chip 30K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm	RM73B-153.JT RM73B-153.JT RD14B8E03GRIS: RM73B-752.JT RM73B-752.JT RM73B-803.JT RM73B-304.JT RM73B-304.JT RM73B-302.JT RM73B-32.JT RM73B-632.JT RM73B-632.JT RM73B-632.JT RM73B-632.JT RM73B-632.JT RM73B-632.JT RM73B-631.JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R288 R289 R290 R291	247 0010 987 247 0010 929 247 2015 912 247 0012 969 247 0009 955 247 0009 962 247 0010 982 247 0010 982 247 0010 982 247 0009 943 247 0009 943 247 0009 943 247 0006 982	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 10K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT 4D14261076415 RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-203JT RM73B-203JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-504JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R288 R289 R290 R291 R301	247 0010 987 247 0010 929 247 247 5012 247 0012 959 247 0006 952 247 0006 962 247 0010 958 247 0013 939 247 0006 902 247 0010 910 247 0009 903 247 0010 910 247 0010 988 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Estron 4 m 79 ohm 1 1 4 th Freshold 4 m 79 ohm 1 1 4 th Freshold 5 m 79 ohm 1 1 4 th Freshold 6 m 79 ohm 1 1 4 th Freshold 6 m 70 ohm Chip 10K ohm Chip 10 ohm Chip 10K ohm	RM738-273,JT RM738-153,JT RM738-154,JT RM738-154,JT RM738-752,JT RM738-72,JT RM738-203,JT RM738-841,JT RM738-804,JT RM738-804,JT RM738-832,JT RM738-822,JT RM738-851,JT RM738-851,JT RM738-103,JT RM738-103,JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R288 R289 R289 R290 R291 R301 R302	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0019 929 247 0009 956 247 0000 956 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0009 943 247 0009 943 247 0009 943 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0010 927	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 35K ohm	RM738-273,JT RM738-153,JT RM738-154,JT RM738-154,JT RM738-752,JT RM738-762,JT RM738-847,JJT RM738-364,JT RM738-364,JT RM738-382,JT RM738-882,JT RM738-882,JT RM738-861,JT RM738-961,JT RM738-961,JT RM738-103,JT RM738-103,JT RM738-103,JT RM738-104,JT
259 R263 R264 R266 R266 R270 R271 R273 R275 R285 R285 R289 R290 R291 R301 R301 R302 R303	247 0010 987 247 0010 929 241 241 512 247 0012 959 247 0003 955 247 0006 962 247 0010 958 247 0013 939 247 0006 902 247 0010 918 247 0010 918 247 0010 941 247 0010 961 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0012 927 247 0007 945	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Estron #m 79 ohm 11/4 th fisebet #m 70 ohm Chip 10K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 10K ohm	RM738-273,JT RM738-153,JT RM738-154,JT RM738-154,JT RM738-752,JT RM738-72,JT RM738-203,JT RM738-841,JT RM738-804,JT RM738-804,JT RM738-832,JT RM738-822,JT RM738-851,JT RM738-851,JT RM738-103,JT RM738-103,JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R288 R289 R289 R290 R291 R301 R302	247 0010 987 247 0010 929 241 241 512 247 0012 959 247 0003 955 247 0006 962 247 0010 958 247 0013 939 247 0006 902 247 0010 918 247 0010 918 247 0010 941 247 0010 961 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0012 927 247 0007 945	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Estron #m 79 ohm 11/4 th fisebet #m 70 ohm Chip 10K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 50K ohm Chip 10K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-154JT RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-703JT RM73B-164JT RM73B-164JT RM73B-164JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-301JT RM73B-101JT RM73B-101JT RM73B-101JT RM73B-101JT RM73B-101JT
259 R263 R264 R265 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R289 R289 R290 R291 R301 R302 R303 R304	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 929 247 2015 913 247 0019 959 247 0009 955 247 0010 958 247 0010 958 247 0012 972 247 0013 939 247 0005 905 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 945 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 28K ohm Chip 30K ohm Chip 28K ohm Chip 30K ohm Chip 16K ohm	RM73B-273JT RM73B-153JT RM73B-154JT RM73B-154JT RM73B-154JT RM73B-752JT RM73B-732JT RM73B-164JT
259 R263 H264 H266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R289 R290 R290 R301 R301 R301 R302 R303 R304 R305	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 929 247 0012 959 247 0003 956 247 0003 956 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0013 939 247 0005 905 247 0008 960 247 0009 965 247 0009 965 247 0009 985	Chip 2TK ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 30K ohm Chip 15K ohm Ch	RM738-273.IT RM738-153.IT RM748-153.IT RM748-154.IT RM748-154.IT RM738-203.IT RM738-304.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R288 R289 R289 R291 R301 R301 R301 R303 R304 R305 R306	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0012 969 247 0009 956 247 00019 920 247 0010 929 247 0010 981 247 0013 939 247 0013 939 247 0008 905 247 0010 981 247 0006 988 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0010 991 247 0007 945	Chip 27K ohm Chip 17K ohm	RM73B-273JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM73B-154JT RM73B-203JT RM73B-304JT
259 R263 R264 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R288 R289 R290 R300 R300 R300 R300 R300 R300 R300 R3	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 929 247 0012 959 247 0003 956 247 0003 956 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0010 958 247 0013 939 247 0005 905 247 0008 960 247 0009 965 247 0009 965 247 0009 985	Chip 2TK ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 30K ohm Chip 15K ohm Ch	RM738-273.IT RM738-153.IT RM748-153.IT RM748-154.IT RM748-154.IT RM738-203.IT RM738-304.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT RM738-104.IT
259 R263 R264 R265 R270 R271 R275 R275 R285 R288 R289 R290 R291 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0012 969 247 0009 956 247 00019 920 247 0010 920 247 0010 980 247 0013 939 247 0013 939 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0012 927 247 0007 945 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0019 985 247 0019 985 247 0019 985	Chip 2TK ohm Chip 18K ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 40K ohm Chip 30K ohm Chip 18K ohm Chip 10K ohm	RM73B-273JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-154JT RM73B-752JT RM73B-752JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-102JT
259 R263 R266 R270 R271 R273 R275 R285 R289 R289 R290 R290 R301 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307, 308	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0012 969 247 0009 956 247 00019 920 247 0010 929 247 0010 981 247 0013 939 247 0013 939 247 0008 905 247 0010 981 247 0006 988 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0010 991 247 0007 945	Chip 27K ohm Chip 17K ohm	RM73B-273JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM73B-154JT RM73B-203JT RM73B-304JT
259 R263 R264 R265 R270 R271 R275 R275 R285 R288 R289 R290 R291 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307	247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0012 969 247 0009 956 247 00019 920 247 0010 920 247 0010 980 247 0013 939 247 0013 939 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0008 900 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0012 927 247 0007 945 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0012 927 247 00019 985 247 0019 985 247 0019 985 247 0019 985	Chip 2TK ohm Chip 18K ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 40K ohm Chip 30K ohm Chip 18K ohm Chip 10K ohm	RM73B-273JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-153JT RM74B-154JT RM73B-752JT RM73B-752JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-304JT RM73B-102JT
259 R263 R266 R270 R271 R275 R275 R285 R289 R290 R291 R301 R301 R302 R304 R304 R305 R306 R306 R307, 308 R307, 308 R309 R309 R307, 308 R309 R309 R309 R309 R309 R309 R309 R309	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 929 247 0010 929 247 0019 986 247 0009 985 247 0009 985 247 0012 972 247 0013 939 247 0018 930 247 0008 930 247 0008 930 247 0008 930 247 0008 930 247 0008 930 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935 247 0009 935	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 37K ohm Chip 37K ohm Chip 37K ohm Chip 38K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm Chip 330 ohm	RM738-10317 RM748-610338 RM738-10318 RM748-610338 RM748-610338 RM748-10317 RM748-30417
259 R263 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R285 R289 R289 R290 R301 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R308 R309 R309 R309 R313	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0009 989 247 0009 989 247 0009 989 247 0009 989 247 0009 980	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 35K ohm Chip 15K ohm	RM738—273JT R0148510-253JT R0148510-253JT R0148510-253JT R0148510-253JT R01738-154JT RM738-154JT RM738-203JT RM738-304JT RM738-304JT RM738-304JT RM738-304JT RM738-104JT RM738-104JT RM738-104JT RM738-104JT RM738-104JT RM738-104JT
259 R263 R266 R276 R276 R277 R277 R278 R282 R282 R282 R289 R289 R291 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R306 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0010 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 987 247 0010 980 247 0010 980 247 0010 980 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 982 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983 247 0010 983	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 27K ohm Chip 28K ohm Chip 38K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 11K ohm Chip 11K ohm Chip 11K ohm Chip 11K ohm Chip 15K ohm Chip 10K ohm	RM738-10317 RM748-10307 RM748-10307 RM748-10307 RM748-10307 RM738-30317 RM738-30317 RM738-30317 RM738-30317 RM738-30317 RM738-10317
259 R263 R266 R276 R276 R276 R277 R273 R275 R282 R285 R288 R289 R289 R291 R301 R301 R304 R304 R306 R306 R307 R307 R307 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308	247 0010 887 247 0010 887 247 0010 889 247 0012 898 247 0012 898 247 0012 898 247 0010 898	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 28K ohm Chip 28K ohm Chip 30K ohm Chip 18K ohm	RM738-52317 R0148-6102-818 RM738-16417 RM738-72-17 RM738-72-17 RM738-72-17 RM738-30-17 RM738-30-17 RM738-30-17 RM738-30-17 RM738-30-17 RM738-30-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-10317 RM738-30-10317 RM738-30317 RM738-30317 RM738-30317
259 R263 R266 R276 R276 R277 R277 R277 R278 R282 R282 R289 R289 R289 R291 R300 R300 R300 R300 R300 R300 R300 R30	247 0010 887 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0010 989	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 27K ohm Chip 15K ohm	RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-203JT RM73B-303JT
259 R263 R266 R266 R270 R271 R271 R273 R275 R282 R288 R289 R290 R301 R301 R302 R303 R304 R305 R306 R307 R308 R307 R308 R307 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0012 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 989 247 0	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 27K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm	RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-303JT
259 R263 R266 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R282 R289 R289 R290 R301 R301 R303 R304 R305 R306 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308	247 0010 887 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0010 989	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 27K ohm Chip 15K ohm	RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-103JT RM73B-203JT RM73B-303JT
259 R263 R266 R266 R270 R271 R273 R275 R282 R282 R289 R289 R290 R301 R301 R303 R304 R305 R306 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R307 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308 R308	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0012 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 989 247 0	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 27K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm	RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-303JT
259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1	247 0010 887 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 33K ohm Chip 33K ohm Chip 35K ohm Chip 15K ohm Ch	RM738-30-17 RM738-10-17 RM738-10-17 RM738-10-17 RM738-30-17
259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0012 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 988 247 0013 989 247 0	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 27K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm	RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-103JT RM738-303JT
259 1258 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264	247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0012 987 247 0012 987 247 0013 988 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989	Chip 27K ohm Teinal Fam 10 ohm 14 88 Teinal Fam 10 ohm 14 88 Teinal Fam 10 ohm 14 88 Chip 150K ohm Chip 150K ohm Chip 25K ohm Chip 20K ohm Chip 10K ohm Chip 23K ohm Chip 10K ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm	RM738—103.IT RM738—23.IT
259 R264 R265 R266 R266 R266 R270 R271 R271 R271 R271 R271 R271 R271 R271	247 0010 887 247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 25K ohm Chip 33K ohm Chip 33K ohm Chip 35K ohm Chip 15K ohm Ch	RM738-30-17 RM738-10-17 RM738-10-17 RM738-10-17 RM738-30-17
259 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258	247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0012 988 247 0012 987 247 0012 987 247 0013 988 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989 247 0019 989	Chip 27K ohm Teinal Fam 10 ohm 14 88 Teinal Fam 10 ohm 14 88 Teinal Fam 10 ohm 14 88 Chip 150K ohm Chip 150K ohm Chip 25K ohm Chip 20K ohm Chip 10K ohm Chip 23K ohm Chip 10K ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm Chip 33W ohm	RM738—103.IT RM738—23.IT
259 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258 1258	247 0010 887 247 0010 987 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 989 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 981 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988 247 0010 988	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Text tool, when 14 8 8 Chip 18K ohm Chip 28K ohm Chip 18K ohm Chip 28K ohm Chip 18K ohm Chip 3.9K ohm Chip 3.9K ohm Chip 3.9K ohm Chip 3.9K ohm	RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-153JT RM73B-203JT RM73B-203JT RM73B-303JT RM73B-303JT RM73B-303JT RM73B-103JT RM73B-303JT
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259	247 0010 887 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0013 989	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 18K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 19K ohm Chip 20K ohm Chip 20K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm Chip 30K ohm Chip 10K ohm Chip 30K ohm Chip 33N ohm	RM738-19317 RM738-19317 RM738-19317 RM738-19317 RM738-30417
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0013 989	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 28K ohm Chip 28K ohm Chip 38K ohm Chip 38K ohm Chip 30K ohm Chip 18K ohm Chip 10K ohm Chip 18K ohm Chip 13K ohm Chip 14K ohm	RM738—23JT R0 148-6103-818 RM738—153JT R0 148-6103-818 RM738—153JT RM738—153JT RM738—30JT
259 259 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1	247 0010 987 247 0010 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0012 987 247 0013 988 247 0016 988 247 0018 982 247 0018 982 247 0018 983 247 0088 988	Chip 27K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 15K ohm Chip 27K ohm Chip 17K ohm Chip 27K ohm Chip 17K ohm	RM738-103.IT RM738-103.IT RM738-153.IT RM738-153.IT RM738-153.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-103.IT
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259	247 0010 987 247 0010 987 247 0010 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0012 989 247 0013 989	Chip 27K ohm Chip 18K ohm Chip 28K ohm Chip 28K ohm Chip 38K ohm Chip 38K ohm Chip 30K ohm Chip 18K ohm Chip 10K ohm Chip 18K ohm Chip 13K ohm Chip 14K ohm	RM738-103.IT RM738-103.IT RM738-153.IT RM738-153.IT RM738-153.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-30.IT RM738-103.IT

		r	
Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
B333	247 0008 957	Chip 3K ohm	RM73B302JT
R335	247 0008 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
	247 0003 363	Chip Tox Olim	HW1730**10331
-337			
R338	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
1 R340	241 2315 925	Carbon Film 22 ohm 1/4.W	RD1482E220GFRST
3410	Control of the Contro	(Fusible)	
R343	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R344	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B223JT
R345	247 0010 945	Chip 18K ohm	RM73B183JT
R346	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R347	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B223JT
R352	247 0008 957	Chip 3K ohm	RM73B302JT
B353	247 0008 931	Chip 2.4K ohm	RM73B242JT
R354	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R355	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
R356.	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
357	247 0012 327	diip rook diiii	1111700 10401
R358,	247 0001 983	Chip 4.7 ohm	RM73B4R7KT
359	247 0001 983	Chip 4.7 onm	NW/3b-4n/KI
	SCHOOL SQUARES		TEDE WINDS WAS WARRING WHITE
₫s R360,	241 2315 925	Carbon Film 22 upm 1/4 W	HOTABZEZZUGINSE
364		(Fosible)	
R362	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
~364			
R365	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	RM73B222JT
R366	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
~368			
R370	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R371	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R372,	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
373			
B375	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R376	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R378.	247 0009 972	Chip 9.1K ohm	RM73B912JT
379	247 0003 372	Chip a. IK dillii	1110700-01201
R380	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
~383	247 0007 945	Chip 1K ohm	NW1/30*-10231
~383 B385			DA4000 040 IV
	247 0010 974	Chip 24K ohm	RM73B243JT
386			
R387,	247 0009 972	Chip 9.1K ohm	RM73B912JT
388			
R390,	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
391			
R501	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
~504			
R505,	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
506			
R507	247 0010 990	Chip 30K ohm	RM73B303JT
R508.	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
509			
R510	247 0010 990	Chip 30K ohm	RM73B303JT
R511.	247 0012 998	Chip 200K ohm	RM73B204JT
512	E 17 001E 000	omp court omm	
R513	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R514.	247 0012 927	Chip 200K ohm	RM73B204JT
515	E-77 UV12 00/0	omp add offin	00-20401
8516	247 0012 927	Chip 100K ohm	BM73B104JT
R517.	247 0012 927	Chip 24K ohm	RM73810431
518	24/ 0010 9/4	Crisp 24K Onm	mm / 30243J I
R519.	247 0006 988	Chip 560 ohm	RM73B561,JT
	247 0006 988	Unip bet ohm	mwi/38661J1
520	247 0008 957		RM738302.IT
R521,	247 0008 957	Chip 3K ohm	mw/38302J1
522			
R523,	247 0008 915	Chip 2K ohm	RM73B202JT
524			
R530	247 0013 984	Chip 470K ohm	RM73B474JT
R531,	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
532			
R533,	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
534			
R535,	247 0008 957	Chip 3K ohm	RM73B302JT
536			
R537,	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
538			
R539	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B151JT
R540,	247 0008 957	Chip 3K ohm	RM73B302JT
541			
R650	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B151JT
R652	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B181JT
R654	247 0006 917	Chip 300 ohm	RM73B301JT
R656	247 0006 917	Chip 430 ohm	RM73B-431JT
R658			
неря	247 0007 903	Chip 680 ohm	RM73B681JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R660	247 0007 974	Chip 1.3K ohm	RM73B132JT	C209	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
R662	247 0007 974		RM73B151.JT	C210	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT
			RM73B-181JT	C211	255 1213 904	Film 0.012 uF/50V	CQ93M1H123JT
R664	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B-301JT	C212	257 0008 954	Chip(Ceramic)560 pF/50V	CK73B1H561KT
R666	247 0006 917	Chip 300 ohm		C212	257 0008 934	Chip(Ceramic)0.0027 µF/50V	CK73B1H272KT
R668	247 0006 959	Chip 430 ohm	RM73B431JT				CQ93M1H222JT
R670	247 0007 903		RM73B681JT	C214	255 1204 900	Film 0.0022 µF/50V	CU93WITHZZZJI
R672	247 0007 974	Chip 1.3K ohm	RM73B132JT	~216			
R674	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B151JT	C217,	254 4260 906	Electrolytic 0.1 µF/50V	CE04W1H0R1MT
R676	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B181JT	218			
R678	247 0006 917		RM73B301JT	C219	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
R680	247 0006 959	Chip 430 ohm	RM73B431JT	C220	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT
	247 0007 903	Chip 680 ohm	RM73B-681JT	C221	253 9030 947	Ceramic 0.0047 µF/25V	CK45-1E472KT
R682				C222	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
R684	247 0007 974	Chip 1.3K ohm	RM73B132JT	CZZZ	254 4258 905		CE04W1A470MT
	- TODON IDDE			C223	254 4252 927	Electrolytic 47 µF/10V	
ONDENS	SATORGRUPPE			C224	256 1034 979	Metallized 0.1 μF/50V	CF93A1H104JT
C101	257 0008 967	Chip(Ceramic)680 pF/50V	CK73B1H681KT	C225	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT
C103	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT	C226	255 1256 903	Film 0.0075 μF/50V	CQ92M1H752JT
	257 0008 967	Chip(Ceramic)680 pF/50V	CK73B1H681KT				MRZ
C104		Chip(Ceramic)660 pr/504		C227	253 9031 975	Ceramic 0.0039 µF/25V	CK45-1E392KT
C105	257 0008 983		CK73B1H102KT	C229	253 9031 946	Ceramic 0.0012 µF/25V	CK45-1E122KT
C107	254 4250 929	Electrolytic 100 µF/6.3V	CE04W0J101MT			Floreschie 10 oF (16)/	CE04W1C100MT
2108	255 1265 923	Film 0.0082 µF/50V	CQ92M1H822JT(B)	C231	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1HR47MT
2109	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT	C232	254 4260 935	Electrolytic 0.47 µF/50V	
C1109	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT	C233	254 4260 964	Electrolytic 3.3 µF/50V	CE04W1H3R3MT
		Film 0.012 of (FOV	CQ93M1H123JT	C234	254 3056 933	Electrolytic 3.3 µF/50 V	CE04D1H3R3MT
2111	255 1213 904	Film 0.012 μF/50V		1		(Bipolar)	
2112	257 0008 954	Chip(Ceramic)560 pF/50V	CC73B1H561KT	C235	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT
2113	257 0009 937		CK73B1H272KT				CE04D1H010BPT
2114	255 1204 900	Film 0.0022 µF/50V	CQ93M1H222JT	C237	254 3056 917	Electrolytic 1 µF/50 V	CEU40 INUIVORI
~116						(Bipolar)	
C117.	254 4260 906	Electrolytic 0.1 µF/50V	CE04W1H0R1MT	C238,			1
	204 420U 90B	LIECTI DIVIIC U.1 JEF/30V	OZO-11 (1)(1)(1)	239	254 4260 948	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010MT
118			OFF CALLLAND TO ST				
C119	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT	C240	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
C120	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT			Chip(Ceramic)220 pF/50V	CK73B1H221KT
C121	253 9030 947	Ceramic 0.0047 µF/25V	CK45-1E472KT	C241	257 0008 909	Chip(Ceramic)220 pr/50V	
C122	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT	C251,	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT
C123	254 4252 927	Electrolytic 47 µF/10V	CE04W1A470MT	252			
			CE93A1H104JT	C255	255 1265 923	Film 0.0082 µF/50V	CQ93M1H822JT(
C124	256 1034 979	Metallized 0.1 µF/50V		C257	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT
C125	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT	C254	254 4250 929	Electrolytic 100 µF/6.3V	CE04W0J101MT
C126 ·	255 1256 903	Film 0.0075 µF/50V	CQ92M1H752JT				CE04W1V4R7MT
		1	MRZ	C256	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CQ93M1H123JT
C127	253 9031 975	Ceramic 0.0039 µF/25V	CK45-1E392KT	C258	255 1213 904	Film 0.012 µF/50V	
C129	253 9031 946	Ceramic 0.0012 µF/25V	CK45-1E122KT	C260	257 0009 937	Chip(Ceramic)0.0027 µF/50V	CK73B1H272KT
C131	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT	C261	255 1204 900	Film 0.0022 µF/50V	CQ93M1H222JT
	204 4204 303	Electrolytic 0.47 µF/50V	CE04W1HR47MT	~263		1	
C132	254 4260 935			C264,	254 4260 906	Electrolytic 0.1 µF/50V	CE04W1H0R1M7
C133	254 4260 964	Electrolytic 3.3 µF/50V	CE04W1H3R3MT	265	254 4200 500	Cicotrorytro orr prisons	
C134	254 3056 933	Electrolytic 3.3 µF/50V	CE04D1H3R3BPT	C266	257 0011 941	Chip(Ceramic)0.022 µF/25V	CK73B1E223KT
		(Bipolar)					CK73B1E333KT
C135	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT	C267	257 0011 967	Chip(Ceramic)0.033 µF/25V	
C137	254 3056 917	Electrolytic 1 µF/50 V	CE04D1H010BPT	C268	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500V	CK45B2H391KT
0107	234 5000 517	(Bipolar)		C269	257 0004 961	Chip(Ceramic)100pF/50V	CC73SL1H101J7
			CE04W1H010MT	C270	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µF/50V	CK73B1H103KT
C138,	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CEU44V I MUTUWIT	C271	257 0008 996	Chip(Ceramic)0.0012 µF/50V	CK73B1H122KT
139					257 0004 961	Chip(Ceramic)100 pF/50V	CC73SL1H101J7
C140	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT	C273			CE04W1V4R7M
C141	257 0008 909	Chip(Ceramic)220 pF/50V	CK73B1H221KT	C276	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	
C151,	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT	C282	257 0008 954	Chip(Ceramic)560 pF/50V	CK73B1H561KT
152	204 4200 040			C301	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT
	001 4000 000	Floreschatic 100 uE/E 21/	CE04W0.I101MT	C302	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µF/50V	CK73B1H103KT
C154	254 4250 929	Electrolytic 100 µF/6.3V		C303	254 4252 930	Electrolytic 100 µF/10V	CE04W1A101M
C155	255 1265 923	Film 0.0082 μF/50V	CQ93M1H822JT(B)	C304	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT
C156	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT		257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µF/50V	CK73B1H103KT
C157	257 0005 902	Chip(Ceramic)150 pF/50V	CC73SL1H151JT	C305		Chip(Ceramic)O.O1 µ7/80V	CE04W1A101M
C158	255 1213 904	Film 0.012 µF/50V	CQ93M1H123JT	C306	254 4252 930	Electrolytic 100 µF/10V	
C160	257 0009 937	Chip(Ceramic)0.0027 µF/50V	CK73B1H272KT	C307,	254 4252 927	Electrolytic 47 µF/10V	CE04W1A470M
C161	255 1204 900	Film 0.0022 µF/50V	CO93M1H222JT	308			
	200 1204 900	1 mil 0.0022 pr/5004	OGDOWN IN LEASON	C309	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100M
162	1			~312	1		
C163	255 1204 900	Film 0.0022 µF/50V	CQ93M1H222JT	C314	257 0011 996	Chip(Ceramic)0.1 µF/25V	CK73B1E104KT
C164,	254 4260 906	Electrolytic 0.1 µF/50V	CE04W1H0R1MT				CE04W1A470M
165		1		C317,	254 4252 927	Electrolytic 47 µF/10V	CEU44V IA470M
C166	257 0011 941	Chip(Ceramic)0.022 µF/25V	CK73B1E223KT	318			
C167	257 0011 967	Chip(Ceramic)0.033 µF/25V	CK73B1E333KT	C320,	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100M
				321		1	
C168	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500V	CK45B2H391KT	C322	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010M
C169	257 0004 961	Chip(Ceramic)100 pF/50V	CC73SL1H101JT		254 4254 912	Electrolytic 22 µF/16V	CE04W1C220M
C170	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µF/50V	CK73B1H103KT	C323		Electrolytic 22 µF/16V	CK45-1E123K1
C171	257 0008 996	Chip (Ceramic) 0.0012 µF/50V	CK73B1H122KT	C324	253 9035 900	Ceramic 0.012 µF/25V	CK45-1E123K1
C173	257 0004 961	Chip(Ceramic)100 pF/50V	CC73SL1H101JT	C325	253 9030 976	Ceramic 0.015 µF/25V	CK45-1E153K7
			CE04W1V4R7MT	C326	255 4118 909	Film 0.0056 µF/100V	CQ93P2A562JT
C176	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V		C351	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100M
C182	257 0008 954	Chip(Ceramic)560 pF/50V	CK73B1H561KT			Chip(Ceramic)0.047 µF/25V	CK73B1E473KT
C201	257 0008 967	Chip(Ceramic)680 pF/50V	CK73B1H681KT	C352	257 0011 983	Chip(Ceramic)0.047 pr/25V	
C203	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT	C354	257 0009 924	Chip(Ceramic)0.0022 µF/50	√ CK73B1H222K1
C204	257 0008 967	Chip(Ceramic)680 pF/50V	CK73B1H681KT	355			1
		Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT	C356	257 0008 982	Chip(Ceramic)0.0068 µF/50	V CK73B1H682K7
C205	257 0008 983			C357	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µF/50V	CK73B1H103K7
	254 4250 929	Electrolytic 100 µF/6.3V	CE04W0J101MT CQ93M1H822JT(B)	C358	254 4256 949	Electrolytic 100 µF/25V	CE04W1E101M
C207 C208	255 1265 923	Film 0.0082 µF/50V					

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
C359	255 4120 900	Film 0.0068 µF/100V	CQ93P2A682JT
C360	257 0002 921	Chip(Ceramic)920 pF/50V	CC73SL1H100DT
C364	257 0011 996	Chip(Ceramic)0.1 µF/25V	CK73B1E104KT
C370.	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µF/50V	CK73B1H102KT
371			
C380	257 0011 996	Chip(Ceramic)0.1 µF/25V	CK73B1E104KT
C840	253 9039 906	Ceramic 0.1 uF/25V	CK45-1E104ZT
00.0			DD-3
ANDERE T	EILE		
L101	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
L102	232 0109 003	MPX FILTER	
L103	235 0020 916	INDUCTOR 822JT	
L104,	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
105			
L106	232 0109 003	MPX FILTER	
L107	239 0010 009	HX STEP UP COIL	
L108	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
L201	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
L202	232 0109 003	MPX FILTER	
L203	235 0020 916	INDUCTOR 822JT	
L204.	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
205			
L206	232 0109 003	MPX FILTER	
L207	239 0010 009	HX STEP UP COIL	
L208	235 0020 945	INDUCTOR 153JT	
L330	232 0153 004	OSC COIL	
L350	231 8056 003	OSC COIL	
SW604	212 4388 907	TACT SWITCH	1
~621			
SW301	212 4776 001	SLIDE SWITCH	DOLBY
JK301	204 8261 003	4P PIN JACK	LINE IN, OUT
JK302	204 8264 071	HEAD PHONE JACK(GOLD)	HEAD PHONE
JK303	204 8416 007	MINI JACK	CD SYNCRO.
JK304	204 8179 014	2P PIN JACK	
CN121	205 0549 014	35P FFC CONNECTOR BASE	
CN122	205 0343 045	4P CONNECTOR BASE	
		(KR-PH)	
CN131	205 0321 038	3P CONNECTOR BASE(RED)	
CN132	205 0343 032	3P CONNECTOR BASE	
		(KR-PH)	
CN141	205 0406 034	3P CONNECTOR BASE	
		(KR-PH)	
CN142	205 0323 036	3P CONNECTOR BASE(BLK)	
CN191	205 0711 091	15P TBG CONNECTOR	
		BASE	
CN603	205 0694 066	6P PWB-PWB SOCKET	

WARNUNG:

Teile die mit und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.

Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

TEILELISTE DES 1U-2660 KONTROLLE-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
HALBLEITE	ERGRUPPE		
IC501	262 0447 009	IC BA6109U1	
IC551	262 0447 009	IC BA6109U1	
IC601	262 1885 000	μ Computer UPD78042-047-3B9	
IC602	262 1711 909	IC X24C00S	
TR502, 503	269 0099 908	Transistor DTC143TS(4.7K)T	Built in Resistor
TR505 ~507	274 0036 905	Transistor 2SD468(C)TF	
TR508	269 0015 908	Transistor DTC124XS (22K-47K)T	Buit in Resistor
TR552, 553	269 0099 908	Transistor DTC143TS(4.7K)T	Built in Resistor
TR555 -557	274 0036 905	Transistor 2SD468(C)TF	
TR558	269 0015 908	Transistor DTC124XS (22K-47K)T	Built in Resisto
TR601	269 0018 905	Transistor DTC143ES (4.7K-4.7K)T	Built in Resisto
TR603	269 0020 906	Transistor DTC114ES(10K-10K)T	Built in Resisto
D501 ~504	276 0432 903 .	Diode ISS270ATE	

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
D510	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	
D560	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	
D551	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	1.
-554			
D601	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	
D602	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D603	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	
ZD501	276 0465 909	Zener Diode HZS7B-1TD	
ZD502	276 0457 904	Zener Diode HZS4C-1TD	
ZD551	276 0465 909	Zener Diode HZS7B-1TD	
ZD552	276 0457 904	Zener Diode HZS4C-1TD	
	NDSGRUPPE		
(Die Kohley		yp ±5%, 1/4 W sind nicht au	
RT501	211 6095 936	Adjust 22K ohm	V06QB223
RT502	211 6095 910	Adjust 10K ohm	V06QB103
RT551	211 6095 936	Adjust 22K ohm	V06QB223
RT562	211 6095 910	Adjust 10K ohm	V06QB103
R051	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R501	247 0010 958	Chip 20K ohm	RM73B203JT
~503	247 0010 330	Crisp Edit Griff	1
~503 R505	247 1008 927	Chip 2.2K ohm	RM73B2B222JT
R508	247 1008 927	Chip 22K ohm	RM73B223JT
	247 0010 961	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R509,	7#\ nnna agp	Chip Tok Ohin	
510 R511	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
			RM73B103JT
R512	247 0009 985	Chip 10K ohm Chip 24K ohm	RM73B243JT
R513	247 0010 974		RM73B102JT
R516	247 0007 945	Chip 1K ohm	RD14B2E1006FRS
N H517	241 2315 912	Carbon Film 10 ohm 1/4W	nu sauze toutena
	A STATE OF THE STA	(Fusible)	RM73B102JT
R519	247 0007 945	Chip 1K ohm	MM/3B102J1
~522	ARTON DE GENERAL DE COMP		RS1483A56UJNRST
R525	244 2055 970	Metallic film 58 often ±5% IW	MATABOADOUN BOTT
Contraction		(Non-burning lype)	RM73B-203JT
R551	247 0010 958	Chip 20K ohm	11/07/30-20301
~553			RM73B204JT
R554	247 0012 998	Chip 200K ohm	nwi/38204J1
~556			RM73B223JT
R558	247 0010 961	Chip 22K ohm	
R559,	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
560			D1430D 404
R561	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R562	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R563	247 0010 974	Chip 24K ohm	RM73B243JT
7, A567	241 2375 912	Carbon Film 10 ohm 1/4W	RD14B2E100GFRS
	Later March	(Fusible)	BM73B2B102JT
R569,	247 1007 944	Chip 1K ohm	nW1/382810231
570	04H 000H 5 :-	Ohio av ahaa	RM73B102.IT
R571,	247 0007 945	Chip 1K ohm	11/1/30-10231
572	744 2055 970	Metalischim 55 ones 15% 1W	RS1483A560JNB5T
A R575	244 2000 370	[Non-burning type]	
R576	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
~579	247 1010 304	1	
~575 R580	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R582	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73BOROKT
R585	247 0018 908	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R586, 587	247 00 10 300	Simp o dillin	
	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
R591,	247 0007 945	Unip 1K onm	MV1/30-10231
592			BM73B103JT
R596	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R597	247 0012 927	Chip 100K ohm	nw/3810431
-599			DA470D 000 T
R602	247 0010 958	Chip 20K ohm	RM73B203JT RM73B103JT
R608	247 0009 985	Chip 10K ohm	
R609	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
~611			
R615	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R616	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R618	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R620,	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
621			
R686	247 0018 905	Chin 0 ohm	RM73B0R0KT
R687	247 0018 903	Chip 100K ohm	RM73B104JT
		Chip took onin	RM73B20R0KT
R688	247 1018 904		
	247 1018 904	Chip 10K ohm	RM73B103JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R696, 697	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
R698	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R699	247 0008 928	Chip 2.2K ohm	BM73B222JT
R701	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
B708	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R709	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R710, 711	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73BOROKT
B712	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
B713	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
B714	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R715	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R716	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R717	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R718, 719	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R720	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R721 ~725	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R726	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R727	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R728	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
R729	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT
R730	247 0018 905	Chip 0 ohm	RM73B0R0KT
B731	247 1018 904	Chip 0 ohm	RM73B20R0KT

KONDENS	ATORGRUPPE		
C501	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µ/50V	CK73B1H102KT
C502	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µ/50V	CK73B1H103KT
C503	257 0011 941	Chip(Ceramic)0.022 µ/25V	CK73B1E223KT
C504	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µ/50V	CK73B1H103KT
C505	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT
C506	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
C551,	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µ/50V	CK73B1H103KT
552			
C553	257 0011 941	Chip(Ceramic)0.022 µ/25V	CK73B1E223KT
C554	257 0010 900	Chip(Ceramic)0.01 µ/50V	CK73B1H103KT
C555	254 4280 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT
C556	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT
C580	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µ/50V	CK73B1H102KT
~582		1	
C598,	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µ/50V	CK73B1H102KT
599		1	
C601	257 0008 983	Chip(Ceramic)0.001 µ/50V	CK73B1H102KT
~603			

Chip(Ceramic)0.068 µ/25V

Chip(Ceramic)0.001 µ/50V

Chip(Ceramic)0.001 µ/50V

Electrolytic 2.2 µF/50V

Electrolytic 3.3 µF/50V

Electrolytic 1000 µ/25V

CK73B1E683KT

CE04W1H2R2MT

CE04W1H3R3MT

CK73B1H102KT

CK7381H102KT

CE04W1E102MC

ANDERE	ANDERE TEILE		
XT501	399 0107 007	CRYSTAL OSCILLATOR	CST4.19GGW
FL601	393 8011 003	FL TUBE	FIP7BCM6
SW601	212 5604 910	TACT SWITCH	
~603			
CN121	205 0549 014	35P FFC CONNECTOR BASE	
CN122	203 6236 040	4P KR-DA CONNECTOR CORD	,
CN501	205 0901 008	17P TRAP CONNECTOR BASE	
CN551	205 0801 008	17P TRAP CONNECTOR BASE	
CN602	205 0800 009	6P PWB-PWB PIN	

WARNUNG:

C606

C609

C610

C611

C612

C690

257 1013 977

254 4305 984

254 4305 997

257 0008 983

254 4403 718

257 0008 983

 Teile die mit und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.

Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

TEILELISTE DES 3U-2525 LEISTUNGS-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
HALBLETT	ERGRUPPE		
IC901	263 0656 000	IC MC7808CT	
IC902	263 0657 009	IC MC7908CT	
IC903	263 0648 005	IC MC7806CT	
TR901	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)TF	
D901	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
~906			
D908	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
~911			
D912	276 0432 903	Diode 1SS270ATE	
ZD912	276 0482 908	Zener Diode HZS27-1TD	
ZD913	276 0467 907	Zener Diode HZS9A-1TD	
ZD914	276 0460 904	Zener Diode HZS6C-1TD	

VONDENCATORORUM

KONDENS			
% C901	253 8014 702	Ceramic 0.01 pF/400VAC	CK45F2GAC103MC
C901,	254 4403 718	Electrolytic 1000 µF/25V	CE04W1E102MC
902			
C903,	253 9031 917	Ceramic 0.068 μF/25V	CK45-1E683KT
904			
C905,	254 4252 930	Electrolytic 100 µF/10V	CE04W1A101MT
906			
C907	254 4257 715	Electrolytic 4700 µF/25V	CE04W1E472MC
C909	253 9031 917	Ceramic 0.068 µF/25V	CK45-1E683KT
C910	254 4250 796	Electrolytic 4700 μF/6.3V	CE04W0J472MC
C911	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μF/50V	CE04W1H2R2MT CE04W1H471MC
C912	254 4414 707	Electrolytic 470 µF/50V	
C913	254 4258 947	Electrolytic 47 µF/35V	CE04W1V470MT CE04W1H221MC
C914	254 4261 930	Electrolytic 220 µF/50V	CK45B1H102KT
C915	253 1180 921	Ceramic 0.001 µF/50V	CE04W1E100MT
C916	254 4256 907	Electrolytic 10 µF/25V	CEO4WIE IOUWI

ANDERE TEILE

* F901	206 1031 046	FUSE(0.25)A	Europa, GB
* F901	206 1039 005	FUSE(0.63)A	USA, Kanada
T F981	206 1029 002	FUSE(0.2AT)	Multi-Voltage
1 F903	206 1039 005	FUSE(0.63)A	ner bei Multi. Voltage
1 F905	206 1029 002	FUSE(0.2AT)	nur bei Multi. Vollage
↑ 1901	233 6015 000	POWER TRANSFORMER(E2)	Europa, GB
1 T901	233 5815 007	POWER TRANSFORMER	USA, Kanada
* T901	233 5816 006	POWER TRANSFORMER(E1)	Multi-Voltage
1 SW901	212 0286 003	POWER SWITCH	1000000000000000000000000000000000000
1 SW902	212 4698 008	VOLTAGE SELECTOR	
	De Senson de la	Multi-Voltage Only	
CN191	205 0711 091	15P TBC CONNECTOR BASE	
CN901	205 0581 001	2P VH CONNECTOR BASE	

WARNI ING.

TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR


Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	Meng
	505 0131 050	CABIMET COVER		1
	504 0092 060	STYRENE PAPER	FOR AC CORD	1
	505 0038 030	POLY COVER		1
	503 1079 005	CUSHION		2
	501 1698 024	CARTON CASE		1
	511 2564 002	INST, MANUAL(8)	Europa	1
	511 2565 001	INST. MANUAL(3)	USA, Kanada, GB Multi, Voltage	1
	511 2566 000	INST, MANUAL(CHINA)	nur bei Multi. Voltage	1
	203 2223 002	2P PIN CORD		2
	203 4880 003	3P MINI PLUG CORD	1	1
	515 0626 009	DAI WARRANTY HOME	nur bei USA	1
	203 3667 007	PLUG ADAPTER	nor hel Math. Yorkage	1.3


WARNIING


Teile die mit

mud/oder Schattierung markiert sind,
haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig
sind.

Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.









Bemerkungen:


O = verwendete Teile; × = nicht verwendete Teile

Teil Modell	GB, Australien	Europe	USA, Kanada	Mult. Voltage Asien
JV901	×	0	×	×
JV902	0	. 0	×	×
JV903	×	×	0	×
JV904	0	×	×	×
JV905	0	×	×	×
JV906	×	×	×	0
JV907	×	×	×	0
JV908	×	×	×	0
F903	×	×	×	0
F905	×	×	×	0
Voltage Selector	×	×	×	0

HALBLEITER • IC TRANSISTOREN S (Source) 3 GND G (Gate) 2 INPUT D (Drain) 1 OUTPUT 321 2SK381 MC7908 2SA933 2SB562 • 2SC2603 2SD468 2SK373 3 INPUT VCA 2 GND BA15218 12 V OUT21 UPC4570C 1 OUTPUT (2) ---------(C) -00UT(C) 11 V 0UT22 BA15218N 10 V 8N(O) VCC 1 -OGND(E) -OGND (E) -OGND(E) VCC2 8 μPC1297CA VZ2 9 DTC143TS MC7808 MC7806CT V OUT2 TO DTA114ES DTC114ES DTC114WS DTA144WS 1: GND/Emitter DTC124XS 2: OUT/Collector DTC144ES BA6109U1 3: IN/Base DTC143ES (1) OGND (E) -OGND(E) CXA1198AP 1: GND/Emitter DTA114EK DTC114EK HD14051BP 2: In/Base DTA124EK DTC124EK TC4053BP 30 REC M REC IN 3: Out/Collector DTC143EK vcc 2 PB N 3 DTC144EK 28 PB N 15 Y-COM 15 Y-COM 14 X-COM 13 1X 12 0X 11 A 10 B 2 C 27 BAS REF 4 DIODEN 10 2 26 M/R/F OY 2 C/8/OFF 3 INO-W (B) M OUT 6 25 IA OUT 12 3 (1) Z-COM 4 OGND(E) REF GND 4 VREF 8 DTC114TK PB OUT 9 21 381 SS 1 10 M (L) 6 IS2076A HZS4C-1 HZS9A-1 20 552 532 T ISS270A -OOUT(C) HZS5C-1 HZS27-1 INO-W COR 12 19 ccs GND (L) 7 ISR35-200A HZS7B-1 18 HLS DET HLS DET 13 HZS6A-1 TC4053BP HD14051BP 17 LLS 067 -OGND(E) LLS DET H HZS9B-1 16 REC OUT REC OUT 15 DTA114TK CXA1198AP μPD78042-047 HA1217ONT (µCOM)







reis: • Der Widerstand soll 1/4 W sein, sofern nicht anders

- spezifiziert; die Einheit ist Ω.

 Die Einheit des Kondensators ist μF. P ist pF sofern
- nicht anders spezifiziert.
- Dieser Schaltplan zeigt die Grundschaltung. Änderungen zum Zwecke der Verbesserung sind vorbehalten.

 Mit 🛆 📖 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und

dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

=

SCHEMATISCHES DIAGRAMM

